



- 1 - световой индикатор
- 2 - дисплей
- 3 - кнопка обнаружения металла
- 4 - кнопка обнаружения дерева
- 5 - кнопка выбора электронного уровня
- 6 - кнопка включения/выключения и другие функции кнопки:
Длительное нажатие кнопки включения/выключения, короткое нажатие кнопки, чтобы включить или выключить звук зуммера или функцию обнаружения уровня
- Кнопка обнаружения
- 7 - кнопка обнаружения проводки под напряжением
- 8 - датчик
- 9 - стикер

-