





EN	BG	CZ	DE	ES
1 Bubble level	Нивелир с мехурче	Bublínková vodováha	Wasserwaage	Nivel de burbuja
2 Reception window	Приемно прозорче	Okno přijmu	Empfangsfenster	Ventana de recepción
3 Beam above centerline indicator	Лъч над индикатора на централната линия	Paprsek nad indikátorem osy	Strahl über der Mittellinienanzeige	Indicador del haz por encima de la línea central
4 Centerline indicator	Индикатор на централната линия	Indikátor osy	Mittellinienanzeige	Indicador de línea central
5 Beam below centerline indicator	Лъч под индикатора на централната линия	Paprsek pod indikátorem osy	Strahl unter der Mittellinienanzeige	Indicador del haz por debajo de la línea central
6 Reference centerline	Референтна централна линия	Referenční osa	Referenzmittellinie	Línea central de referencia
7 Power indication	Индикация за захранването	Indikace napájení	Leistungsanzeige	Indicación de encendido
8 Power button	Захранващ бутон	Tlačítko napájení	Netzschalter	Botón de encendido

9	Sound button	Бутон за звука	Tlačítko Zvuk	Tontaste	Botón de sonido
10	Buzzer	Зумер	Bzučák	Summer	Zumbador
11	Bubble level	Нивелир с мехурче	Bublínková vodováha	Wasserwaage	Nivel de burbuja
12	1/4" thread	Резба 1/4"	Závit 1/4"	1/4 Zoll-Gewinde	Rosca de 1/4"
13	Battery compartment	Батерийно отделение	Přihrádka pro baterie	Batteriefach	Compartimento de la pila

	HU	IT	PL	PT	RU	TR
1	Vízmérték	Livella a bolla	Poziomica pęcherzykowa	Nível de bolha de ar	Пузырьковый уровень	Su terazisi
2	Vétel ablak	Finestra di ricezione	Okienko odbiorcze	Janela de receção	Приемное окно	Alım penceresi
3	Sugár a középvonal felett	Fascio sopra l'indicatore della linea centrale	Wskaźnik wiązki powyżej linii środkowej	Feixe acima do indicador de linha central	Индикатор положения луча выше уровня приемника	Merkez ekseni göstergesinin üzerindeki ışın
4	Középvonal jelző	Indicatore della linea centrale	Wskaźnik linii środkowej	Indicador de linha central	Индикатор уровня	Merkez ekseni göstergesi
5	Sugár a középvonal alatt	Fascio sotto l'indicatore della linea centrale	Wskaźnik wiązki poniżej linii środkowej	Feixe abaixo do indicador de linha central	Индикатор положения луча ниже уровня приемника	Merkez ekseni göstergesinin altındaki ışın
6	Referencia középvonal	Linea centrale di riferimento	Referencyjna linia środkowa	Linha central de referência	Контрольная центральная линия	Referans merkez ekseni
7	Bekapcsolásjelző	Indicatore di accensione	Wskaźnik zasilania	Indicador de energia	Индикация питания	Güç göstergesi
8	Főkapcsoló gomb	Pulsante di alimentazione	Przycisk zasilania	Botão de ligar/desligar	Кнопка включения	Güç düğmesi
9	Hang gomb	Pulsante audio	Przycisk dźwięku	Botão de som	Кнопка звука	Ses düğmesi
10	Hangjelzés	Cicalino	Brzęczyk	Campainha	Зуммер	Sesli ikaz
11	Vízmérték	Livella a bolla	Poziomica pęcherzykowa	Nível de bolha de ar	Пузырьковый уровень	Su terazisi
12	1/4"-es menet	Filettatura 1/4"	Gwint 1/4"	Rosca de 1/4"	Резьбовое крепление к штативу, 1/4"	1/4" dişli
13	Elemtartó rekesz	Scomparto della batteria	Komora baterii	Compartimento da pilha	Батарейный отсек	Pil bölmesi