



	EN	BG	CZ	DE	ES	HU
1	POWER/MEASURE button	БутонЗАХРАНВАНЕ/ ИЗМЕРВАНЕ	TlačítkoNAPAJENI/ MERENI	EIN/AUS/MESSEN-Taste	BotónENCENDER/ MEDIR	FOKAPCSOLO/ MERESgomb
2	MODEbutton	БутонMODE (Режим)	TlačítkoMODE (Režim)	MODE-Taste (Modus)	BotónMODE (Modo)	MODE (Mód)gomb
3	Laseroutput/ objective lens	Изходна лазера/ лещана обектива	Výstup laserového paprsku/ čočka objektivu	Laserausgang/ Objektivlinse	Salida del láser/ lente objetivo	Lézerkimenő/ objektívlencsék
4	Laserreceiving lens	Лещна за приемане на лазерния лъч	Přijímací čočka laserového paprsku	Laser-Empfängerlinse	Lente receptor de láser	Lézer-fogadó lencsék
5	Focusing ring	Пръстен за фокусиране	Zaostřovací kolečko/ Fokuszalítókerék	Fokussierrad	Rueda de enfoque	
6	Battery	Батерийно отделение	Prostor pro baterie/ отделение	Batteriefach	Compartimento para pilas	
7	1/4" thread	Резба 1/4"	Závít 1/4"	1/4 Zoll-Gewinde	Rosca de 1/4"	1/4"-es menet

	IT	PL	PT	RU	TR
1	Pulsante ON/OFF/ MISURA	Przycisk ZASILANIE/ POMIAR	Botão LIGAR/ MEDIR	Кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ/ ИЗМЕРЕНИЯ	GÜÇ/ ÖLÇÜM düğmesi
2	Pulsante MODE (Modalità)	Przycisk MODE (Tryb)	Botão MODE (Modo)	Кнопка MODE (Режим)	MODE (Mod) düğmesi
3	Uscita laser/ lente obiettivo	Soczewka obiektywowa/ wysyłająca wiązkę lasera	Lente saída/ objetivo laser	Лазерный передатчик/ объектив	Lazer çıkış/ objektif merceği
4	Lente ricevitore laser	Soczewka odbierająca wiązkę lasera	Lente de receção laser	Лазерный приемник/ объектив	Lazer alıcı mercek

5	Rotelladellamessa afuoco	Pokrętko do ustawiania ostrości	Rodade focagem	Колесо фокусировки	Odaklamatekeri
6	Scompartobatterie	Komorabaterii	Compartimento das pilhas	Батарейный отсек	Pilbölmesi

