



	EN	BG	CZ	DE	ES	HU
1	POWER/MEASURE button	БутонЗАХРАНВАНЕ/ ИЗМЕРВАНЕ	TlačítkoNAPÁJENÍ/ MĚŘENÍ	EIN/AUS/MESSEN-Taste	BotónENCENDER/ MEDIR	FŐKAPCSOLÓ/ MÉRÉSgomb
2	MODEbutton	БутонMODE (Режим)	TlačítkoMODE (Režim)	MODE-Taste (Modus)	BotónMODE(Modo)	MODE(Mód)gomb
3	Laseroutput/ objective lens	Изходналазера/ лещанаобектива	Výstuplaserového paprsku/čočka objektivu	Laserausgang/ Objektivlinse	Salidadeláser/lente objetivo	Lézerkimenő/ objektívlencsék
4	Laserreceiving lens	Лещазаприемане на лазерния лъч	Přijímacíčočka laserového paprsku	Laser-Empfängerlinse	Lentereceptorade láser	Lézer-fogadó lencsék
5	Focusing ring	Пръстенза фокусиране	Zaostřovacíkolečko	Fokussierrad	Ruedadeenfoque	Fókuszállítókerék
6	Type-CUSBport	USBпортType-C	PortType-CUSB	USB-Anschluss TypC	PuertoUSBdetipoC	Ctípusú(Type-C) USB-port
7	1/4"thread	Резба1/4"	Závit 1/4"	1/4Zoll-Gewinde	Roscade1/4"	1/4"-esmenet

	IT	PL	PT	RU	TR
1	PulsanteON/OFF/ MISURA	PrzyciskZASILANIE/ POMIAR	BotãoLIGAR/MEDIR	Кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ/ ИЗМЕРЕНИЯ	GÜÇ/ ÖLÇÜM düğmesi
2	PulsanteMODE (Modalità)	PrzyciskMODE (Tryb)	BotãoMODE(Modo)	КнопкаMODE (Режим)	MODE(Mod) düğmesi
3	Uscitalaser/lente obiettivo	Soczewka obiektywowa/ wysyłajacawiązkę lasera	Lentedsaída/ objetivlaser	Лазерный передатчик/ объектив	Lazerçıkış/objektif merceği
4	Lenteconricevitore laser	Soczewka odbierajacawiązkę lasera	Lentedereçção laser	Лазерный приемник/объектив	Lazeralıcımercek
5	Rotelladellamessa afuoco	Pokrętłodo ustawianiaostrości	Rodadefocagem	Колесо фокусировки	Odaklamatekeri
6	PortaUSBTipo-C	GniazdoUSBtypuC	PortaUSBtipoC	ПортUSBType-C	Type-CUSBbağlantı noktası
7	Filettatura1/4"	Gwint1/4"	Roscade1/4"	Резьбовое креплениек штативу,1/4"	1/4"dişli

