



EN	BG	CZ	DE	ES	HU
1 Laser emitter	Лазерен излъчвател	Laserový zářič	Laser-Sender	Emisor láser	Lézeradó
2 Laser receiver	Лазерен приемник	Laserový přijímač	Laser-Empfänger	Receptor láser	Lézervevő
3 LCD screen	Екран с течнокристален дисплей	LCD obrazovka	LCD-Display	Pantalla LCD	LCD-kijelző
4 Bubble level	Нивелир с мехурче	Bublíková vodováha	Wasserwaage	Nivel de burbuja	Vízmérték
5 POWER/MEASURE button	Бутон ЗАХРАНВАНЕ/ ИЗМЕРВАНЕ	Tlačítko NAPÁJENÍ/ MĚŘENÍ	EIN/AUS/MESSEN- Taste	Botón ENCENDER/ MEDIR	FŐKAPCSOLÓ/ MÉRÉS gomb
6 -/UNIT SWITCH button	Бутон -/ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА ЕДИНИЦИТЕ	Tlačítko -/ZAPNUTÍ JEDNOTKY	-/EINHEIT WECHSELN-Taste	Botón -/CAMBIO DE UNIDAD	-/EGYSÉGKAPCSOLÓ gomb
7 CLEAR/EXIT/OFF button	Бутон ИЗЧИСТВАНЕ/ ИЗХОД/ИЗКЛ	Tlačítko ZRUŠENÍ/ UKONČENÍ/ VYPNUTÍ	LÖSCHEN/ VERLASSEN/AUS- Taste	Botón BORRAR/ SALIR/APAGAR	TÖRLÉS/KILÉPÉS/ KIKAPCSOLÁS gomb
8 Bubble level	Нивелир с мехурче	Bublíková vodováha	Wasserwaage	Nivel de burbuja	Vízmérték
9 +/-REFERENCE SWITCH button	Бутон +/- ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА РЕФЕРЕНТНАТА ТОЧКА	Tlačítko +/- REFERENČNÍ SPÍNAČ	+/REFERENZ WECHSELN-Taste	Botón +/-CAMBIO DE REFERENCIA	-/REFERENCIA- KAPCSOLÓ gomb
10 FUNCTION/SOUND button	Бутон ФУНКЦИЯ/ ЗВУК	Tlačítko FUNKCE/ ZVUK	FUNKTION/TON- Taste	Botón FUNCIÓN/ SONIDO	FUNKCIÓ/HANG gomb
11 Battery compartment	Отделение за батериите	Přihrádka pro baterii	Batteriefach	Compartimento de la pila	Elemtartó rekesz

	IT	PL	PT	RU	TR
1	Trasmittitore laser	Emiter laserowy	Emissor laser	Лазерный передатчик	Lazer vericisi
2	Ricevitore laser	Odbiornik laserowy	Recetor laser	Лазерный приемник	Lazer alıcısı
3	Schermo LCD	Wyświetlacz LCD	Ecrã LCD	ЖК-экран	LCD ekran
4	Livella a bolla	Poziomica pęcherzykowa	Nível de bolha de ar	Пузырьковый уровень	Su terazisi
5	Pulsante POWER/ MISURAZIONE	Przycisk ZASILANIE/POMIAR	Botão LIGAR/MEDIR	Кнопка ВКЛЮЧЕНИЯ/ ИЗМЕРЕНИЯ	GÜÇ/ÖLÇÜM düğmesi
6	Pulsante -/CAMBIO UNITÀ	Przycisk -/ZMIANA JEDNOSTKI	Botão -/ALTERAR UNIDADE	Кнопка -/ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА	-/BİRİM DEĞİŞTİRME düğmesi
7	Pulsante ANNULLA/ESCI/ SPEGNIMENTO	Przycisk CZYSZCZENIE DANYCH/WYJŚCIE/ WYŁĄCZANIE	Botão LIMPAR/ SAIR/DESLIGAR	Кнопка ОЧИСТИТЬ/ ВЫХОД/ВЫКЛ	TEMİZLE/ÇIK/ KAPAT düğmesi
8	Livella a bolla	Poziomica pęcherzykowa	Nível de bolha de ar	Пузырьковый уровень	Su terazisi
9	Pulsante +/CAMBIO RIFERIMENTO	Przycisk +/ZMIANA WARTOŚCI ODNIESIENIA	Botão +/ALTERAR REFERÊNCIA	Кнопка +/ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОЧКИ ОТСЧЕТА	+/REFERANS DEĞİŞTİRME düğmesi
10	Pulsante FUNZIONE/AUDIO	Przycisk FUNKCJA/ DŹWIĘK	Botão FUNÇÃO/SOM	Кнопка ФУНКЦИЯ/ ЗВУК	İŞLEV/SES düğmesi
11	Scomparto batterie	Komora baterii	Compartimento das pilhas	Батарейный отсек	Pil bölmesi