



	EN	BG	CZ	DE	ES	HU
1	Laser receiver	Лазерен приемник	Laserový přijímač	Laser-Empfänger	Receptor láser	Lézervevő
2	Laser emitter	Лазерен излъчвател	Laserový zářič	Laser-Sender	Emisor láser	Lézeradó
3	LCD screen	Екран с течнокристален дисплей	LCD obrazovka	LCD-Display	Pantalla LCD	LCD-kijelző
4	POWER/MEASURE button	Бутон ЗАХРАНВАНЕ/ ИЗМЕРВАНЕ	Tlačítko NAPÁJENÍ/ MĚŘENÍ	EIN/AUS/MESSEN-Taste	Botón ENCENDER/ MEDIR	FŐKAPCSOLÓ/ MÉRÉS gomb
5	HISTORY RECORDS/ UNIT SWITCH button	Бутон ХРОНОЛОГИЧНИ ЗАПИСИ/ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА ЕДИНИЦИТЕ	Tlačítko HISTORICKÉ ZÁZNAMY/ PŘEPÍNAČ JEDNOTEK	VERLAUFSDATEN/ EINHEITEN-WECHSEL-Taste	Botón REGISTROS DE HISTORIAL/ CAMBIO DE UNIDAD	ELŐZMÉNYEK/ EGYSÉGGAPCSOLÓ gomb
6	-/BACK button	Бутон -/НАЗАД	Tlačítko -/ZPĚT	-/ZURÜCK-Taste	Botón -/ATRÁS	-/VISSZA gomb
7	CLEAR/EXIT/OFF button	Бутон ИЗЧИСТВАНЕ/ ИЗХОД/ИЗКЛ	Tlačítko ZRUŠENÍ/ UKONČENÍ/ VYPNUTÍ	LÖSCHEN/ VERLASSEN/AUS-Taste	Botón BORRAR/ SALIR/APAGAR	TÖRLÉS/KILÉPÉS/ KIKAPCSOLÁS gomb
8	MODE button	Бутон РЕЖИМ	Tlačítko REŽIM	MODUS-Taste	Botón MODO	MÓD gomb
9	+ /FORWARD button	Бутон +/НАПРЕД	Tlačítko +/VPŘED	+ /VORWÄRTS-Taste	Botón +/ADELANTE	+ /ELŐREFELÉ gomb
10	SOUND/ REFERENCE SWITCH button	Бутон ЗВУК/ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА РЕФЕРЕНТНАТА ТОЧКА	Tlačítko ZVUK/ REFERENČNÍ SPÍNAČ	TON/REFERENZ-WECHSEL-Taste	Botón SONIDO/ CAMBIO DE REFERENCIA	HANG/ REFERENCIA-KAPCSOLÓ gomb
11	Battery compartment	Отделение за батериите	Přihrádka pro baterii	Batteriefach	Compartimento de la pila	Elemtartó rekesz

IT	PL	PT	RU	TR
1 Ricevitore laser	Odbiornik laserowy	Recetor laser	Лазерный приемник	Lazer alıcısı
2 Trasmittitore laser	Emiter laserowy	Emissor laser	Лазерный передатчик	Lazer vericisi
3 Schermo LCD	Wyświetlacz LCD	Ecrã LCD	ЖК-экран	LCD ekran
4 Pulsante POWER/ MISURAZIONE	Przycisk ZASILANIE/POMIAR	Botão LIGAR/MEDIR	Кнопка ВКЛЮЧЕНИЕ/ ИЗМЕРЕНИЕ	GÜÇ/ÖLÇÜM düğmesi
5 Pulsante CRONOLOGIA MISURE/CAMBIA UNITÀ	Przycisk POMIARY HISTORYCZNE/ ZMIANA JEDNOSTKI	Botão REGISTOS DO HISTÓRICO/ ALTERAR UNIDADE	Кнопка ЗАПИСЬ ИЗМЕНЕНИЙ/ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	GECMİŞ KAYITLAR/ BİRİM DEĞİŞTİRME düğmesi
6 Pulsante -/INDIETRO	Przycisk -/POWRÓT	Botão -/ANTERIOR	Кнопка -/НАЗАД	-/GERİ düğmesi
7 Pulsante ANNULLA/ESCI/ SPEGNIMENTO	Przycisk CZYSZCZENIE DANYCH/WYJŚCIE/ WYŁĄCZANIE	Botão LIMPAR/ SAIR/DESLIGAR	Кнопка ОЧИСТИТЬ/ ВЫХОД/ВЫКЛ	TEMİZLE/ÇIK/ KAPAT düğmesi
8 Pulsante MODALITÀ	Przycisk TRYB	Botão MODO	Кнопка РЕЖИМ	MOD düğmesi
9 Pulsante +/AVANTI	Przycisk +/DALEJ	Botão +/SEGUINTE	Кнопка +/ВПЕРЕД	+/İLERİ düğmesi
10 Pulsante SUONO/CAMBIO RIFERIMENTO	Przycisk DŹWIĘK/ ZMIANA WARTOŚCI ODNIESIENIA	Botão SOM/ ALTERAR REFERÊNCIA	Кнопка ЗВУК/ ТОЧКА ОТСЧЕТА	SES/REFERANS DEĞİŞTİRME düğmesi
11 Scomparto batterie	Komora baterii	Compartimento das pilhas	Батарейный отсек	Pil bölmesi