

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

1	Винт с полукруглой головкой	26	Внутренняя передача А
2	Сверлильный патрон	27	Пружина
3	Винт с полукруглой головкой	28	Кольцевая шестерня
4	Подкладное кольцо	29	Планетарная передача В
5	Регулировочное кольцо	30	Планетарная передача
6	Металлическая прокладка	31	Внутренняя передача В
7	Установочная гайка	32	ПФиксатор планетарной передачи С
8	Шарикоподшипник	33	Планетарная передача С
9	Металлическая прокладка	34	Внутренняя передача С
10	Стальной шарик	35	Пружина
11	Приводной шпindel	36	Уплотнитель (правый)
12	Шарикоподшипник	37	Штифт
13	Корпус ротора	38	Правый корпус двигателя
14	Корпус шестеренной передачи	39	Уплотнитель (левый)
15	Фиксатор шпинделя	40	Ведущая передача
16	Держатель пружины	41	Якорь в сборе
17	Пружина	42	Контроллер в сборе
18	Рычаг изменения скорости	43	Клеммная коробка
19	Планетарная передача	44	Винт
20	Стопорное кольцо	45	Встроенный выключатель
21	Пружина фиксирующего штифта	46	Место под шильдик
22	Фиксирующий штифт	47	Индикатор батареи
23	Кольцо	48	Клипса
24	Фиксатор передачи	49	Корпус (правый)
25	Планетарная передача А	50	Корпус (левый)

