



	EN	BG	CZ	DE	ES
1	Precision/Backlight button	Бутон Прецизност/ Фоново осветление	Tlačítko Přesnost/ Podsvícení	Präzisions-/ Hintergrundbeleuchtungs- Taste	Botón Precisión/ Retroiluminación
2	Power button	Захранващ бутон	Tlačítko napájení	Netzschalter	Botón de encendido
3	Bubble level	Нивелир с мехурче	Bublinková vodováha	Wasserwaage	Nivel de burbuja
4	Reference centerline	Референтна централна линия	Referenční osa	Referenzmittellinie	Línea central de referencia
5	LCD screen	Течнокристален дисплей	LCD obrazovka	LCD-Display	Pantalla LCD
6	Bubble level	Нивелир с мехурче	Bublinková vodováha	Wasserwaage	Nivel de burbuja
7	Sensitive element	Чувствителен елемент	Citlivý prvek	Sensorelement	Elemento sensible
8	Sound button	Бутон за звука	Tlačítko Zvuk	Tontaste	Botón de sonido
9	Reference centerline	Референтна централна линия	Referenční osa	Referenzmittellinie	Línea central de referencia
10	LCD screen	Течнокристален дисплей	LCD obrazovka	LCD-Display	Pantalla LCD
11	1/4" thread	Резба 1/4"	Závít 1/4"	1/4 Zoll-Gewinde	Rosca de 1/4"
12	Type-C USB slot	USB порт Type-C	Slot USB typu C	USB-Anschluss Typ C	Puerto USB de tipo C

	HU	IT	PL	PT	RU	TR
1	Precízió/ Háttérvilágítás gomb	Pulsante Precisione/ Retroilluminazione	Przycisk Dokładność/ Podświetlenie	Botão Precisão/ Luz de fundo	Кнопка «Точность/ Подсветка»	Hassasiyet/ Arka Aydınlatma düğmesi
2	Főkapcsoló gomb	Pulsante di alimentazione	Przycisk zasilania	Botão de ligar/ desligar	Кнопка включения	Güç düğmesi
3	Vízmérték	Livella a bolla	Poziomica pęcherzykowa	Nível de bolha de ar	Пузырьковый уровень	Su terazisi
4	Középvonal jelző	Indicatore della linea centrale	Wskaźnik linii środkowej	Indicador de linha central	Индикатор уровня	Merkez eksen göstergesi
5	LCD-kijelző	Schermo LCD	Wyświetlacz LCD	Ecrã LCD	ЖК-экран	LCD ekran
6	Vízmérték	Livella a bolla	Poziomica pęcherzykowa	Nível de bolha de ar	Пузырьковый уровень	Su terazisi
7	Érzékelő elem	Elemento sensibile	Element wrażliwy	Elemento sensível	Чувствительный элемент	Hassas eleman
8	Hang gomb	Pulsante audio	Przycisk dźwięku	Botão de som	Кнопка звука	Ses düğmesi
9	Középvonal jelző	Indicatore della linea centrale	Wskaźnik linii środkowej	Indicador de linha central	Индикатор уровня	Merkez eksen göstergesi
10	LCD-kijelző	Schermo LCD	Wyświetlacz LCD	Ecrã LCD	ЖК-экран	LCD ekran
11	1/4"-es menet	Filettatura 1/4"	Gwint 1/4"	Rosca de 1/4"	Резьбовое крепление к штативу, 1/4"	1/4" dişli
12	USB-C foglalat	Porta USB Tipo-C	Gniazdo USB typu C	Ranhura USB tipo C	USB-разъем Type-C	Type-C USB yuvası