



	EN	BG	CZ	DE	ES	HU
1	360° horizontallaser beam	Хоризонтален лазеренлъч360°	360° horizontální laserovýpaprsek	360° horizontaler Laserstrahl	Rayoláserhorizontal de360°	360° -os,vízszintes lézersugár
2	360° verticallaser beam	Вертикаленлазеренлъч360°	360° vertikální laserovýpaprsek	360° vertikaler Laserstrahl	Rayoláservertical de360°	360° -os, függőleges lézersugár
3	Lock/unlockswitch	Превключвател зазаклучване / отключване	Spínačzamykání / odemykání	Verriegeln / Entriegeln-Schalter	Conmutadorde bloqueo/desbloqueo	zárolás/feloldás kapcsoló
4	Verticallaserbeam controlbutton	Бутонза управление на вертикалния лазеренлъч	Vertikálnílaserový paprsekovládací tlačítko	Vertikaler Laserstrahl Steuertaste	Botóndecontrolde rayoláservertical	Függőleges lézersugár kezelőgombja
5	Type-CUSBslot	USBпортType-C	SlotUSBtypuC	USB-AnschlussTypC	PuertoUSBdetipoC	USB-Cfoglalat
6	Tripodadapter	Адаптерза трипод	Adaptérnastativ	Stativadapter	Adaptadorpara trípode	Adapterháromlábú állványhoz
7	ON/OFFbutton	БутонВКЛ. /ИЗКЛ.	TlačítkoZAPNUTI / VYPNUTÍ	EIN/AUS-Taste	BotónENCENDIDO / APAGADO	FŐKAPCSOLÓgomb
8	Horizontallaser beamcontrolbutton	Бутонза управление на хоризонталния лазеренлъч	Tlačítko pro ovládáníhorizontálního laserového paprsku	Horizontaler Laserstrahl Steuertaste	Botón de control de rayoláserhorizontal	Vízszinteslézersugár kezelőgombja
9	Lowbattery indication	Индикаторза изтощенабатерия	Indikátorvybité baterie	Anzeige fürgeringen Ladestand	Indicadorde batería baja	Alacsony töltésszint-jelző
10	Powerindication	Индикацияза хранването	Indikace napájení	Leistungsanzeige	Indicación de encendido	Bekapcsolásjelző
11	Brightness adjustmentbutton	Бутонза регулиране на яркостта	Tlačítko pro nastaveníjasu	Helligkeits-einstellungs-Taste	Botóndeajustedel brillo	Fényerő-szabályozó gomb

	IT	PL	PT	RU	TR
1	Raggiolaser orizzontalea360°	Poziomawiązka lasera360°	Feixelaser horizontal360°	Горизонтальный лазерныйлуч360°	360° yataylazerışını
2	Raggiolaser verticalea360°	Pionowawiązka lasera360°	Feixelaservertical 360°	Вертикальный лазерныйлуч360°	360° dikeylazerışını
3	Interruttoreblocco / sblocco	Przełącznikblokady / odblokowania	Interruptor de bloqueio / desbloqueio	Переключатель блокировки / разблокировки	Kilitleme / kilitaçma anahtarı
4	Pulsantedi controllo raggio laser verticale	Przycisksterowania pionowawiązka lasera	Botãodecontrolodo feixelaservertical	Кнопкауправления вертикальным лазернымлучом	Dikeylazerışını kontroldüğmesi
5	PortaUSB Tipo-C	GniazdoUSBtypuC	RanhuraUSBtipoC	USB-разъемType-C	Type-CUSBYuvası
6	Attaccopertreppiede	Adapterdostatywu	Adaptador dotripé	Резьбовое креплениек штативу	Üçayakadaptörü
7	PulsanteON/OFF	PrzyciskWŁ. / WYŁ.	BotãoLIGAR / DESLIGAR	КнопкаВКЛ. / ВЫКЛ.	AÇIK / KAPALI düğmesi
8	Pulsantedi controllo raggio laser orizzontale	Przycisksterowania poziomawiązka lasera	Botãodecontrolodo feixelaserhorizontal	Кнопкауправления горизонтальным лазернымлучом	Yataylazerışını kontroldüğmesi
9	Indicatore di batteria scarica	Wskaźnikstanu baterii	Indicadordepilha fraca	Индикаторнизкого зарядабатареи	Düşükpilgöstergesi
10	Indicatore di accensione	Wskaźnikzasilania	Indicadordeenergia	Индикацияпитания	Güçgöstergesi
11	Pulsantedi regolazione della luminosità	Przyciskregulacji jasności	Botãodeajusteda luminosidade	Кнопка регулировки яркости	Parlaklıkayar düğmesi

