



EN	BG	CZ	DE	ES
<b>Device</b>	<b>Уред</b>	<b>Zařízení</b>	<b>Gerät</b>	<b>Dispositivo</b>
1 Display	Дисплей	Displej	Bildschirm	Pantalla
2 Analog scale	Аналогова скала	Analogová stupnice	Analoge Skala	Escala analógica
3 Secondary display area	Вторична област на дисплея	Sekundární zobrazovací plocha	Sekundärer Displaybereich	Área de visualización secundaria
4 <b>MAX/MIN/AVG</b> (Max./min./ average value) button	Бутон <b>MAX/MIN/AVG</b> (Макс./мин./средна стойност)	Тlačítko <b>MAX/MIN/AVG</b> (Max./min./průměrná hodnota)	<b>MAX/MIN/AVG</b> (Max/Min/Durchschnittswert)-Taste	Botón <b>MAX/MIN/AVG</b> (Máx./mín./valor medio)
5 ☀️▲ button (Backlight/Up)	Бутон ☀️▲ (Фоново осветление/Нагоре)	Тlačítko ☀️▲ (Podsvícení/nahoru)	☀️▲-Taste (Hintergrundbeleuchtung/Nach oben)	Botón ☀️▲ (Iluminación de fondo/Arriba)
6 <b>REL ▼</b> (Relative value/ Down) button	Бутон <b>REL ▼</b> (Относителна стойност/Надолу)	Тlačítko <b>REL ▼</b> (Relativní hodnota/dolů)	<b>REL ▼</b> (Relativwert/Nach unten)-Taste	Botón <b>REL ▼</b> (Valor relativo/Abajo)
7 Knob switch	Превключвател	Knoflíkový přepínač	Drehschalter	Interruptor giratorio
8 <b>CLR</b> (Data deletion) button	Бутон <b>CLR</b> (Изтриване на данни)	Тlačítko <b>CLR</b> (Vymazání dat)	<b>CLR</b> (Daten löschen)-Taste	Botón <b>CLR</b> (Borrar datos)
9 <b>READ</b> (Data view) button	Бутон <b>READ</b> (Преглед на данни)	Тlačítko <b>READ</b> (Zobrazení dat)	<b>READ</b> (Messwertmodus)-Taste	Botón <b>READ</b> (Ver datos)
10 <b>MEMO</b> (Data saving) button	Бутон <b>MEMO</b> (Запамятване на данни)	Тlačítko <b>MEMO</b> (Ukládání dat)	<b>MEMO</b> (Speichern)-Taste	Botón <b>MEMO</b> (Guardar datos)
11 <b>MEASURE</b> (Measurement mode) button	Бутон <b>MEASURE</b> (Режим на измерване)	Тlačítko <b>MEASURE</b> (Režim měření)	<b>MEASURE</b> (Messmodus)-Taste	Botón <b>MEASURE</b> (Modo de medición)
12 Main display area	Главна област на дисплея	Hlavní zobrazovací plocha	Hauptdisplaybereich	Área de pantalla principal

	HU	IT	PL	PT	RU	TR
	<b>Eszköz</b>	<b>Dispositivo</b>	<b>Urządzenie</b>	<b>Dispositivo</b>	<b>Устройство</b>	<b>Cihaz</b>
1	Kijelző	Display	Wyświetlacz	Ecrã	Дисплей	Ekran
2	Analóg skála	Scala analogica	Skala analogowa	Escala analógica	Аналоговая шкала	Analog ölçek
3	Másodlagos kijelzőterület	Area di visualizzazione secondaria	Dodatkowy obszar wyświetlania	Área de apresentação secundária	Дополнительная цифровая секция	İkincil görüntüleme alanı
4	<b>MAX/MIN/AVG</b> (Max./min./átlag érték) gomb	Pulsante <b>MAX/MIN/AVG</b> (Valore max./min./medio)	Przycisk <b>MAX/MIN/AVG</b> (Wartości maks./min./średnie)	Botão <b>MAX/MIN/AVG</b> (Valor máx./mín./médio)	Кнопка <b>MAX/MIN/AVG</b> (Макс./мин./среднее значение)	<b>MAX/MIN/AVG</b> (Maksimum/minimum/ortalama değer) düğmesi
5	☀️▲ gomb (Háttérvilágítás/Fel)	Pulsante ☀️▲ (Retroilluminazione/Su)	Przycisk ☀️▲ (Podświetlenie/W górę)	Botão ☀️▲ (Luz de fundo/Para cima)	Кнопка ☀️▲ (Подсветка/Вверх)	☀️▲ düğmesi (Arka Aydınlatma/Yukarı)
6	<b>REL ▼</b> (Relatív érték/Le) gomb	Pulsante <b>REL ▼</b> (Valore relativo/Giù)	Przycisk <b>REL ▼</b> (Wartość względna/W dół)	Botão <b>REL ▼</b> (Valor relativo/Para baixo)	Кнопка <b>REL ▼</b> (Относительное значение/Вниз)	<b>REL ▼</b> (Bağlı değer/Aşağı) düğmesi
7	Forgókapcsoló	Interruttore a manopola	Pokrętło	Botão	Поворотный переключатель	Topuzlu düğme
8	<b>CLR</b> (Adattörlés) gomb	Pulsante <b>CLR</b> (Eliminazione dati)	Przycisk <b>CLR</b> (Usuwanie danych)	Botão <b>CLR</b> (Eliminação de dados)	Кнопка <b>CLR</b> (Очистка данных)	<b>CLR</b> (Veri silme) düğmesi
9	<b>READ</b> (Adatmegtekintés) gomb	Pulsante <b>READ</b> (Visualizzazione dati)	Przycisk <b>READ</b> (Widok danych)	Botão <b>READ</b> (Visualização de dados)	Кнопка <b>READ</b> (Просмотр данных)	<b>READ</b> (Veri görünümü) düğmesi
10	<b>MEMO</b> (Adatmentés) gomb	Pulsante <b>MEMO</b> (Salvataggio dati)	Przycisk <b>MEMO</b> (Zapisywanie danych)	Botão <b>MEMO</b> (Guardar dados)	Кнопка <b>MEMO</b> (Сохранение данных)	<b>MEMO</b> (Veri kaydetme) düğmesi
11	<b>MEASURE</b> (Mérési mód) gomb	Pulsante <b>MEASURE</b> (Modalità di misurazione)	Przycisk <b>MEASURE</b> (Tryb pomiaru)	Botão <b>MEASURE</b> (Modo de medição)	Кнопка <b>MEASURE</b> (Режим измерения)	<b>MEASURE</b> (Ölçüm modu) düğmesi
12	Fő kijelzőterület	Area di visualizzazione principale	Główny obszar wyświetlania	Área de apresentação principal	Основная цифровая секция	Ana görüntüleme alanı