



EN	BG	CZ	DE	ES
1 NCV probe	Проводник NCV	Sonda NCV	NCV-Prüfspitze	Sonda NCV
2 Clamp	Скоба	Svorka	Klemme	Abrazadera
3 Flashlight	Фенерче	Záblesk	Taschenlampe	Linterna
4 Trigger	Спусък	Spoušť	Auslöser	Gatillo
MK20: HOLD button	MK20: Бутон HOLD (Задържане)	MK20: Tlačítko HOLD (Přidržení)	MK20: HOLD-Taste (Behalten)	MK20: Botón HOLD (Retener)
MK40: HOLD/NCV (Non-contact voltage detection) button	MK40: Бутон HOLD/NCV (Задържане/Безконтактно регистриране на напрежение)	MK40: Tlačítko HOLD/NCV (Přidržení/ Bezkontaktní detekce napětí)	MK40: HOLD/NCV-Taste (Behalten/Berührungslose Spannungserkennung)	MK40: Botón HOLD/NCV (Retener/Detección de voltaje sin contacto)
6 Knob switch	Копче за превключване	Knoflíkový přepínač	Dreheschalter	Interruptor giratorio
MK20: FUNC (Function) button	MK20: Бутон FUNC (Функция)	MK20: Tlačítko FUNC (Funkce)	MK20: FUNC-Taste (Funktion)	MK20: Botón FUNC (Funciones)
MK40: Z/F (Zero/ Function) button	MK40: Бутон Z/F (Нула/Функция)	MK40: Tlačítko Z/F (Nulování/Funkce)	MK40: Z/F-Taste (Null/ Funktion)	MK40: Botón Z/F (Cero/ Función)
8 MAX/MIN (Max./min. values) button	Бутон MAX/MIN (Макс./мин. стойности)	Тlačítko MAX/MIN (Max./min. hodnoty)	MAX/MIN-Taste (Max./min. Werte)	Botón MAX/MINN (Valores máx./mín.)
9 Backlight/Flashlight button	Бутон "Фоново осветление/Фенерче"	Тlačítko "Podsвічені/ Svítilna"	Hintergrundbeleuchtungs-/ Taschenlampen-Taste	Botón Retroiluminación/ Linterna
10 LCD display	Течнокристален дисплей	LCD displej	LCD-Display	Pantalla LCD
11 Battery compartment	Отделение за батериите	Příhrádka pro baterii	Batteriefach	Compartimento de las pilas
12 COM jack (-)	Жак COM (-)	Konektor COM (-)	COM -Buchse (-)	Conector COM (-)
13 INPUT jack (+)	Жак INPUT (+)	Konektor INPUT (+)	INPUT -Buchse (+)	Conector INPUT (+)

	HU	IT	PL	PT	RU	TR
1	NCV-szonda	Sonda NCV	Sonda NCV	Sonda de NCV	Бесконтактный датчик напряжения (NCV)	NCV sondası
2	Bilincs	Morsetto	Zacisk	Pinça	Клещи	Kelepçe
3	Zseblámpa	Torcia	Latarka	Lanterna	Фонарик	Fener
4	Kioldógombot	Innesco	Spust	Acionador	Рычаг	Tetik
5	MK20: HOLD (Tárolás) gomb	MK20: Pulsante HOLD (Fissa)	MK20: Przycisk HOLD (Wstrzymaj)	MK20: Botão HOLD (Reter)	MK20: Кнопка HOLD (Удержание)	MK20: HOLD (Beklet) düğmesi
	MK40: HOLD/NCV (Tárolás/Érintés nélküli feszültségérzékelés) gomb	MK40: Pulsante HOLD/NCV (Fissa/Rilevamento di tensione senza contatto)	MK40: Przycisk HOLD/NCV (Wstrzymaj/Bezkontaktowe wykrywanie napięcia)	MK40: Botão HOLD/NCV (Reter/Detecção de tensão sem contato)	MK40: Кнопка HOLD/NCV (Удержание/Бесконтактное определение напряжения)	MK40: HOLD/NCV (Beklet/Temassız voltaj algılama) düğmesi
6	Forgókapcsoló	Interruttore a manopola	Pokrętło	Interrutor de botão	Поворотный переключатель	Topuzlu düğme
7	MK20: FUNC (Funkció) gomb	MK20: Pulsante FUNC (Funzione)	MK20: Przycisk FUNC (Funkcje)	MK20: Botão FUNC (Funções)	MK20: Кнопка FUNC (Функция)	MK20: FUNC (İşlev) düğmesi
	MK40: Z/F (Zéró/funkció) gomb	MK40: Pulsante Z/F (Zero/Funzione)	MK40: Przycisk Z/F (Zero/Funkcje)	MK40: Botão Z/F (Zero/Funções)	MK40: Кнопка Z/F (Ноль/Функция)	MK40: Z/F (Sıfır/İşlev) düğmesi
8	MAX/MIN (Max./min. értékek) gomb	Pulsante MAX/MIN (Valori max./min.)	Przycisk MAX/MIN (Wartości maks./min.)	Botão MAX/MIN (Valores máx./mín.)	Кнопка MAX/MIN (Макс./мин. значения)	MAX/MIN (Maks./min. değerler) düğmesi
9	Háttérvilágítás/ Zseblámpa gomb	Pulsante Retroilluminazione/ Torcia	Przycisk Podświetlenie/ Latarka	Botão Luz de fundo/ Lanterna	Кнопка подсветки/ фонарика	Arka Aydınlatma/ El Feneri düğmesi
10	LCD-kijelző	Schermo LDC	Wyświetlacz LCD	Visor LCD	ЖК-дисплей	LCD ekran
11	Elemtartó rekesz	Scomparto batterie	Komora baterii	Compartimento das pilhas	Батарейный отсек	Pil bölmesi
12	COM aljzat (-)	Jack COM (-)	Gniazdo COM (-)	Tomada COM (-)	Разъем COM (-)	COM jakı (-)
13	INPUT aljzat (+)	Jack INPUT (+)	Gniazdo INPUT (+)	Tomada INPUT (+)	Разъем INPUT (+)	INPUT jakı (+)