



EN	BG	CZ	DE	ES
1. NCV probe	NCV проводник	Sonda NCV	NCV-Prüfspitze	Sonda NCV
2. Clamp	Скоба	Svorka	Klemme	Abrazadera
3. Flashlight	Фенерче	Záblesk	Taschenlampe	Linterna
4. LED indicator	Светодиоден индикатор	LED indikátor	LED-Anzeige	Indicador LED
5. Trigger	Спусък	Spoušť	Auslöser	Gatillo
6. Knob switch	Копче за превключване	Knořlíkový přepínač	Drehschalter	Interruptor giratorio
7. FUNC (Function) button	Бутон FUNC (Функция)	Tlačítko FUNC (Funkce)	FUNC -Taste (Funktion)	Botón FUNC (Función)
8. RAN (Range) button	Бутон RAN (Диапазон)	Tlačítko RAN (Rozsah)	RAN -Taste (Bereichsauswahl)	Botón RAN (Rango)
9. MAX/MIN (Max./min. values) button	Бутон MAX/MIN (Макс./мин. стойности)	Tlačítko MAX/MIN (Max./min. hodnoty)	MAX/MIN -Taste (Max./min. Werte)	Botón MAX/MIN (Valores máx./mín.)
10. REL/ZERO (Relative value/zero) button	Бутон REL/ZERO (Относителна стойност/нула)	Tlačítko REL/ZERO (Relativní hodnota/nula)	REL/ZERO -Taste (Relativwert/Null)	Botón REL/ZERO (Valor relativo/cero)
11. LCD display	Течнокристален дисплей	LCD displej	LCD-Display	Pantalla LCD
12. COM jack (-)	COM жак (-)	Konektor COM (-)	COM -Buchse (-)	Conector COM (-)
13. INPUT jack (+)	INPUT (+) жак	INPUT (+) konektor	INPUT -Buchse (+)	Conector INPUT (+)
14. H/Light button	Бутон H/Light (Задържане на данните/Фенерче)	Tlačítko H/Light (Přidržení zobrazení naměřené hodnoty/Záblesk)	H/Light -Taste (Daten behalten/Taschenlampe)	Botón H/Light (Retención de datos/Linterna)
15. Battery compartment	Отделение за батериите	Přihrádka pro baterii	Batteriefach	Compartimento de las pilas

	HU	IT	PL	PT	RU	TR
1.	NCV-szonda	Sonda NCV	Sonda NCV	Sonda de NCV	Бесконтактный датчик напряжения (NCV)	NCV sondası
2.	Bilincs	Morsetto	Zacisk	Pinça	Клещи	Kelepçe
3.	Zseblámpa	Torcia	Latarka	Lanterna	Фонарик	Fener
4.	LED-visszajelző	Indicatore LED	Wskaźnik LED	Indicador LED	Светодиодный индикатор	LED gösterge
5.	Kioldógomb	Innesco	Spust	Acionador	Рычаг	Tetik
6.	Forgókapcsoló	Interruttore a manopola	Pokrętło	Interruptor de botão	Поворотный переключатель	Topuzlu düğme
7.	FUNC (Funkció) gomb	Pulsante FUNC (Funzione)	Przycisk FUNC (Funkcja)	Botão FUNC (Função)	Кнопка FUNC (Функция)	FUNC (İşlev) düğmesi
8.	RAN (Tartomány) gomb	Pulsante RAN (Gamma)	Przycisk RAN (Zakres)	Botão RAN (Intervalo)	Кнопка RAN (Диапазон)	RAN (Aralık) düğmesi
9.	MAX/MIN (Max./min. értékek) gomb	Pulsante MAX/MIN (Valori max./min.)	Przycisk MAX/MIN (Wartości maks./min.)	Botão MAX/MIN (Valores máx./mín.)	Кнопка MAX/MIN (Макс./мин. значения)	MAX/MIN (Maks./min. değerler) düğmesi
10.	REL/ZERO (Relatív érték/nulla) gomb	Pulsante REL/ZERO (Valore relativo/zero)	Przycisk REL/ZERO (Wartość względna/zero)	Botão REL/ZERO (Valor relativo/zero)	Кнопка REL/ZERO (Относительное значение/ноль)	REL/ZERO (Bağıl değer/sıfır) düğmesi
11.	LCD-kijelző	Display LDC	Wyświetlacz LCD	Visor LCD	ЖК-дисплей	LCD ekran
12.	COM aljzat (-)	Jack COM (-)	Gniazdo COM (-)	Tomada COM (-)	Разъем COM (-)	COM jak (-)
13.	INPUT aljzat (+)	Jack INPUT (+)	Gniazdo INPUT (+)	Tomada INPUT (+)	Разъем INPUT (+)	INPUT jak (+)
14.	H/Light (Adattartás/Zseblámpa) gomb	Pulsante H/Light (Conservazione dati/Torcia)	Przycisk H/Light (Zatrzymanie wyniku pomiaru na ekranie/Latarka)	Botão H/Light (Guardar dados/Lanterna)	Кнопка H/Light (Удержание/Фонарик)	H/Light (Veri tutma/Fener) düğmesi
15.	Elemtartó rekesz	Scomparto batterie	Komora baterii	Compartimento das pilhas	Батарейный отсек	Pil bölmesi