



EN	BG	CZ	DE
1 ON/OFF button	Бутон ЗАХРАНВАНЕ	Tlačítko NAPÁJENÍ	EIN/AUS-Taste
2 ENTER button	Бутон ВЪВЕЖДАНЕ	Tlačítko ZADAT	EINGABE-Taste
3 PAUSE button	Бутон ПАУЗА	Tlačítko POZASTAVIT	PAUSE-Taste
4 DELETE button	Бутон ИЗТРИВАНЕ	Tlačítko SMAZAT	LÖSCHEN-Taste
5 BACK button	Бутон НАЗАД	Tlačítko ZPĚT	ZURÜCK-Taste
6 SAVE button	Бутон ЗАПАМЕТЯВАНЕ	Tlačítko ULOŽIT	SPEICHERN-Taste
7 CASH button	Бутон МОДУЛ ЗА ПОТВЪРЖДЕНИЕ	Tlačítko OVĚŘOVAČ	GELDSCHENPRÜFUNG-Taste
8 BACKLIGHT button	Бутон ПОДСВЕТКА	Tlačítko PODSVÍCENÍ	HINTERGRUNDBELEUCHTUNG-Taste
9 LIGHT button	Бутон СВЕТЛИНА	Tlačítko SVĚTLO	LAMPE-Taste
10 Satellites	Сателити	Satelity	Satelliten
11 LCD screen	Течнокристален дисплей	LCD displej	LCD-Bildschirm
12 Charging port	Порт за зареждане	Nabíjecí port	Ladeanschluss
13 S-Flat	S-Flat (S-плоска повърхност)	S-Flat (S-Plocha)	S-Flat (Flach)
14 Length	Length (Дължина)	Length (Délka)	Length (Länge)
15 S-Slope	S-Slope (S-наклон)	S-Slope (S-Sklon)	S-Slope (Neigung)
16 S-Width	S-Width (S-ширина)	S-Width (S-Šířka)	S-Width (Breite)
17 Vehicle	Vehicle (Автомобил)	Vehicle (Vozidlo)	Vehicle (Fahrzeug)
18 Query	Query (Заявка)	Query (Dotaz)	Query (Abfrage)

ES	HU	IT	PL
1 Botón <b>ENCENDER</b>	<b>FŐKAPCSOLÓ</b> gomb	Pulsante <b>ON/OFF</b>	Przycisk <b>ZASILANIE</b>
2 Botón <b>ENTRAR</b>	<b>ENTER</b> gomb	Pulsante <b>INVIO</b>	Przycisk <b>ENTER</b>
3 Botón <b>PAUSAR</b>	<b>SZÜNET</b> gomb	Pulsante <b>PAUSA</b>	Przycisk <b>WSTRZYMAJ</b>
4 Botón <b>SUPRIMIR</b>	<b>TÖRLÉS</b> gomb	Pulsante <b>ELIMINA</b>	Przycisk <b>USUŃ</b>
5 Botón <b>ATRÁS</b>	<b>VISSZA</b> gomb	Pulsante <b>INDIETRO</b>	Przycisk <b>WSTECZ</b>
6 Botón <b>GUARDAR</b>	<b>MENTÉS</b> gomb	Pulsante <b>SALVA</b>	Przycisk <b>ZAPISZ</b>
7 Botón <b>VALIDADOR</b>	<b>VALIDÁLÓ</b> gomb	Pulsante <b>VERIFICA VALIDITÀ</b>	Przycisk <b>WERYFIKATOR</b>
8 Botón <b>ILUMINACIÓN DE FONDO</b>	<b>HÁTTÉRVILÁGÍTÁS</b> gomb	Pulsante <b>RETROILLUMINAZIONE</b>	Przycisk <b>PODŚWIETLENIE</b>
9 Botón <b>LUZ</b>	<b>VILÁGÍTÁS</b> gomb	Pulsante <b>TORCIA</b>	Przycisk <b>ŚWIATŁO</b>
10 Satélites	Műholdak	Satelliti	Satelity
11 Pantalla LCD	LCD-kijelző	Schermo LCD	Ekran LCD
12 Puerto de carga	Töltőcsatlakozó	Porta di ricarica	Gniazdo ładowania
13 S-Flat (S-plano)	S-Flat (S-sík)	S-Flat (Superficie piana)	S-Flat (Płaski)
14 Length (Longitud)	Length (Hosszúság)	Length (Lunghezza)	Length (Długość)
15 S-Slope (S-pendiente)	S-Slope (S-meredekség)	S-Slope (Pendenza superficie)	S-Slope (Nachylenie)
16 S-Width (S-ancho)	S-Width (S-szélesség)	S-Width (Larghezza superficie)	S-Width (Szerokość)
17 Vehicle (Vehículo)	Vehicle (Jármű)	Vehicle (Veicolo)	Vehicle (Pojazd)
18 Query (Consulta)	Query (Lekérdezés)	Query (Cerca)	Query (Zapytanie)

PT	RU	TR
1 Botão <b>LIGAR/DESLIGAR</b>	Кнопка <b>ВКЛ./ВЫКЛ.</b>	<b>GÜÇ</b> düğmesi
2 Botão <b>INTRODUZIR</b>	Кнопка <b>ВВОД</b>	<b>ENTER</b> düğmesi
3 Botão <b>PAUSA</b>	Кнопка <b>ПАУЗА</b>	<b>DURAKLAT</b> düğmesi
4 Botão <b>ELIMINAR</b>	Кнопка <b>ОЧИСТИТЬ</b>	<b>SIL</b> düğmesi
5 Botão <b>ANTERIOR</b>	Кнопка <b>НАЗАД</b>	<b>GERİ</b> düğmesi
6 Botão <b>GUARDAR</b>	Кнопка <b>СОХРАНИТЬ</b>	<b>KAYDET</b> düğmesi
7 Botão <b>VALIDATOR</b>	Кнопка <b>ПРОВЕРКА ПОДЛИННОСТИ</b>	<b>ONAYLAYICI</b> düğmesi
8 Botão <b>LUZ DE FUNDO</b>	Кнопка <b>ПОДСВЕТКА</b>	<b>ARKA IŞIK</b> düğmesi
9 Botão <b>LUZ</b>	Кнопка <b>СВЕТ</b>	<b>IŞIK</b> düğmesi
10 Satélites	Спутники	Uydular
11 Ecrã LCD	LCD-дисплей	LCD ekran
12 Porta de carregamento	Разъем для зарядки	Şarj bağlantı noktası
13 S-Flat (S-Plana)	S-Flat (S-Площадь)	S-Flat (S-Düz)
14 Length (Comprimento)	Length (Длина)	Length (Uzunluk)
15 S-Slope (S-Inclinação)	S-Slope (S-Наклон)	S-Slope (S-Eğim)
16 S-Width (S-Largura)	S-Width (S-Ширина)	S-Width (S-Genişlik)
17 Vehicle (Veículo)	Vehicle (Транспортное средство)	Vehicle (Araç)
18 Query (Consulta)	Query (Справка)	Query (Sorgu)