



EN	BG	CZ	DE	ES	HU
1 Laser emitter	Лазерен излъчвател	Laserový zářič	Laser-Sender	Emisor láser	Lézeradó
2 Laser receiver	Лазерен приемник	Laserový přijímač	Laser-Empfänger	Receptor láser	Lézervevő
3 LCD screen	Екран с течно-кристален дисплей	LCD obrazovka	LCD-Display	Pantalla LCD	LCD-kijelző
4 Bubble level	Нивелир с мехурче	Bublíková vodováha	Wasserwaage	Nivel de burbuja	Vízmérték
5 Power/Measure button	Бутон Захранване/Измерване	Tlačítko Napájení/Měření	Einschalten/Ausschalten/Messen-Taste	Botón Encender/Medir	Főkapcsoló/Mérés gomb
6 Minus/Unit switch button	Бутон Минус/Превключвател на единиците	Tlačítko Mínus/Zapnutí jednotky	Minus/Einheit wechseln-Taste	Botón Menos/Cambio de unidad	Mínusz/Egységkapcsoló gomb
7 Clear/Exit/Off button	Бутон Изчистване/Изход/Изключване	Tlačítko Zrušení/Ukončení/Vypnutí	Löschen/Verlassen/Ausschalten-Taste	Botón Borrar/Salir/Apagar	Törlés/Kilépés/Kikapcsolás gomb
8 Bubble level	Нивелир с мехурче	Bublíková vodováha	Wasserwaage	Nivel de burbuja	Vízmérték
9 Plus/Reference switch button	Бутон Плюс/Превключвател на референтната точка	Tlačítko Plus/Referenční spínač	Plus/Referenz wechseln-Taste	Botón Más/Cambio de referencia	Plusz/Referencia-kapcsoló gomb
10 Function/Sound button	Бутон Функция/Звук	Tlačítko Funkce/Zvuk	Funktion/Ton-Taste	Botón Función/Sonido	Funkció/Hang gomb
11 Battery compartment	Отделение за батериите	Příhrádka pro baterii	Batteriefach	Compartimento para pilas	Elemtartó rekesz

	IT	PL	PT	RU	TR
1	Trasmettitore laser	Emiter laserowy	Emissor laser	Лазерный передатчик	Lazer vericisi
2	Ricevitore laser	Odbiornik laserowy	Recetor laser	Лазерный приемник	Lazer alıcısı
3	Schermo LCD	Wyświetlacz LCD	Ecrã LCD	ЖК-экран	LCD ekran
4	Livella a bolla	Poziomica pęcherzykowa	Nível de bolha de ar	Пузырьковый уровень	Su terazisi
5	Pulsante Alimentazione/ Misurazione	Przycisk Zasilanie/ Pomiar	Botão Ligar/Medir	Кнопка «Включение/ Измерение»	Güç/Ölçüm düğmesi
6	Pulsante Meno/ Cambio unità	Przycisk Minus/ Zmiana jednostki	Botão Menos/Alterar unidade	Кнопка «Минус/ Единицы измерения»	Eksi/Birim değiştirme düğmesi
7	Pulsante Annulla/Esci/ Spegnimento	Przycisk Czyszczenie danych/Wyjście/ Wyłączenie	Botão Limpar/Sair/ Desligar	Кнопка «Удаление данных/Выход/ Выключение»	Temizle/Çık/Kapat düğmesi
8	Livella a bolla	Poziomica pęcherzykowa	Nível de bolha de ar	Пузырьковый уровень	Su terazisi
9	Pulsante Più/Cambio riferimento	Przycisk Plus/ Zmiana wartości odniesienia	Botão Mais/Alterar referência	Кнопка «Плюс/ Переключатель точки отсчета»	Artı/Referans değiştirme düğmesi
10	Pulsante Funzione/ Audio	Przycisk Funkcja/ Dźwięk	Botão Função/Som	Кнопка «Функция/ Звук»	İşlev/Ses düğmesi
11	Scomparto batterie	Komora baterii	Compartimento das pilhas	Батарейный отсек	Pil bölmesi