



EN	BG	CZ	DE	ES
1 Laser receiver	Лазерен приемник	Laserový přijímač	Laser-Empfänger	Receptor láser
2 Laser emitter	Лазерен излъчвател	Laserový zářič	Laser-Sender	Emisor láser
3 <b>MEAS</b> button (Measure/Confirm)	Бутон <b>MEAS</b> (Измерване/ Потвърждаване)	Tlačítko <b>MEAS</b> (Měření/Potvrzení)	<b>MEAS</b> -Taste (Messen/Bestätigen)	Botón <b>MEAS</b> (Medir/Confirmar)
4 Mode button	Бутон Режим	Tlačítko Režim	Modus-Taste	Botón Modo
5 Reference switch button	Бутон Превключвател на референтната точка	Tlačítko Referenční spínač	Referenzwechsel- Taste	Botón Cambio de referencia
6 MENU button	Бутон Меню	Tlačítko Nabídka	Menü-Taste	Botón Menú
7 <b>CLEAR</b> button (Clear/Off)	Бутон <b>CLEAR</b> (Изчистване/ Изключване)	Tlačítko <b>CLEAR</b> (Zrušení/Vypnutí)	<b>CLEAR</b> -Taste (Löschen/Ausschalten)	Botón <b>CLEAR</b> (Borrar/Apagar)
8 Button –	Бутон –	Tlačítko –	Minustaste	Botón –
9 Button +	Бутон +	Tlačítko +	Plustaste	Botón +
10 LCD display	Течнокристален дисплей	LCD obrazovka	LCD-Display	Pantalla LCD
11 Battery compartment	Отделение за батериите	Příhrádka pro baterii	Batteriefach	Compartimento de las pilas
12 Tripod adapter	Адаптер за триножник	Adaptér na stativ	Stativadapter	Adaptador para trípode

	HU	IT	PL	PT	RU	TR
1	Lézervevő	Ricevitore laser	Odbiornik laserowy	Recetor laser	Лазерный приемник	Lazer alıcısı
2	Lézeradó	Trasmittitore laser	Emiter laserowy	Emissor laser	Лазерный передатчик	Lazer vericisi
3	<b>MEAS</b> gomb (Mérés/Megerősítés)	Pulsante <b>MEAS</b> (Misurazione/Conferma)	Przycisk <b>MEAS</b> (Pomiar/Potwierdzenie)	Botão <b>MEAS</b> (Medir/Confirmar)	Кнопка <b>MEAS</b> (Измерить/Подтвердить)	<b>MEAS</b> düğmesi (Ölç/Onayla)
4	Mód gomb	Pulsante Modalità	Przycisk Tryb	Botão Modo	Кнопка «Режим»	Mod düğmesi
5	Referencia kapcsoló gomb	Pulsante Cambio riferimento	Przycisk Zmiana wartości odniesienia	Botão Alterar referência	Кнопка «Точка отсчета»	Referans değiştirme düğmesi
6	Menü gomb	Pulsante Menù	Przycisk Menu	Botão Menu	Кнопка «Меню»	Menü düğmesi
7	<b>CLEAR</b> gomb (Törlés/Kikapcsolás)	Pulsante <b>CLEAR</b> (Annulla/Spengimento)	Przycisk <b>CLEAR</b> (Czyszczenie danych/Wyłączenie)	Botão <b>CLEAR</b> (Limpar/Desligar)	Кнопка <b>CLEAR</b> (Очистить/Выключить)	<b>CLEAR</b> düğmesi (Temizle/Kapat)
8	- gomb	Pulsante -	Przycisk -	Botão -	Кнопка -	- düğmesi
9	+ gomb	Pulsante +	Przycisk +	Botão +	Кнопка +	+ düğmesi
10	LCD-kijelző	Schermo LCD	Wyświetlacz LCD	Ecrã LCD	ЖК-экран	LCD ekran
11	Elemtartó rekesz	Scomparto batterie	Komora baterii	Compartimento das pilhas	Батарейный отсек	Pil bölmesi
12	Adapter háromlábú állványhoz	Attacco per treppiede	Adapter do statywu	Adaptador do tripe	Резьбовое крепление к штативу	Üçayak adaptörü