



EN	BG	CZ	DE	ES
1 Windscreen	Ветрозащита	Větrná clona	Windschutz	Pantalla antiviento
2 Microphone	Микрофон	Mikrofon	Mikrofon	Micrófono
3 <b>MAX/MIN</b> button	Бутон <b>MAX/MIN</b>	Tlačítko <b>MAX/MIN</b>	<b>MAX/MIN</b> -Taste	Botón <b>MAX/MIN</b>
4 <b>FAST/SLOW</b> button	Бутон <b>FAST/SLOW</b>	Tlačítko <b>FAST/SLOW</b>	<b>FAST/SLOW</b> -Taste	Botón <b>FAST/SLOW</b>
5 Power button	Захранващ бутон	Tlačítko napájení	Netzschalter	Botón de encendido
6 LCD	Течнокристален екран	LCD obrazovka	LCD-Bildschirm	Pantalla LCD
7 Battery compartment cover	Капак на отделението за батериите	Kryt přihrádky pro baterie	Batteriefachdeckel	Tapa del compartimento de las pilas

HU	IT	PL	PT	RU	TR
1 Szélszűrő	Paravento	Ostona przeciwwietrzna	Proteção contra o vento	Ветрозащита	Rüzgar süngeri
2 Mikrofon	Microfono	Mikrofon	Microfone	Микрофон	Mikrofon
3 <b>MAX/MIN</b> gomb	Pulsante <b>MAX/MIN</b>	Przycisk <b>MAX/MIN</b>	Botão <b>MAX/MIN</b>	Кнопка <b>MAX/MIN</b>	<b>MAX/MIN</b> düğmesi
4 <b>FAST/SLOW</b> gomb	Pulsante <b>FAST/SLOW</b>	Przycisk <b>FAST/SLOW</b>	Botão <b>FAST/SLOW</b>	Кнопка <b>FAST/SLOW</b>	<b>FAST/SLOW</b> düğmesi
5 Főkapcsoló gomb	Pulsante di alimentazione	Przycisk zasilania	Botão de ligar/desligar	Кнопка питания	Güç düğmesi
6 LCD-kijelző	Schermo LDC	Wyświetlacz LCD	Ecrã LCD	ЖК-дисплей	LCD ekran
7 Elemtartó rekesz fedele	Coperchio del vano batterie	Pokrywa komory baterii	Tampa do compartimento das pilhas	Крышка батарейного отсека	Pil bölmesi kapağı