



	EN	BG	CZ	DE	ES
1	Windscreen	Ветрозащита	Větrná clona	Windschutz	Pantalla antiviento
2	Microphone	Микрофон	Mikrofon	Mikrofon	Micrófono
3	USB port	USB порт	USB port	USB-Anschluss	Puerto USB
4	LCD	Течнокристален дисплей	LCD displej	LCD-Display	Pantalla LCD
5	F/S (Fast/slow) button	Бутон F/S (Бързи/бавни темпове)	Tlačítko F/S (Rychle/pomalů)	F/S-Taste (Schnell/langsam)	Botón F/S (Rápido/lento)
6	REC button	Бутон REC (Запис)	Tlačítko REC (Záznam)	REC-Taste (Aufnahme)	Botón REC (Grabar)
7	UNIT (Unit of measurement) button	Бутон UNIT (Измервателна единица)	Tlačítko UNIT (Jednotka měření)	UNIT-Taste (Maßeinheit)	Botón UNIT (Unidad de medida)
8	Power button	Бутон за захранване	Tlačítko záblesku	Netzschalter	Botón de encendido
9	RAN button	Бутон RAN (Диапазон)	Tlačítko RAN (Rozsah)	RAN-Taste (Bereichsauswahl)	Botón RAN (Rango)
10	Data hold/USB button	Бутон Задържане на данни/USB	Tlačítko Přidržení zobrazení naměřené hodnoty/USB	Datenbehalten-/USB-Taste	Botón Retención de datos/USB

	HU	IT	PL	PT	RU	TR
1	Szélszűrő	Paravento	Ostona przeciwwietrzna	Proteção contra o vento	Ветрозащита	Rüzgar süngeri
2	Mikrofon	Microfono	Mikrofon	Microfone	Микрофон	Mikrofon
3	USB-port	Porta USB	Gniazdo USB	Porta USB	Порт USB	USB bağlantı noktası
4	LCD-kijelző	Schermo LDC	Wyświetlacz LCD	Visor LCD	ЖК-дисплей	LCD ekran
5	F/S (Gyors/lassú) gomb	Pulsante F/S (Veloce/lento)	Przycisk F/S (Szybko/wolno)	Botão F/S (Rápido/lento)	Кнопка F/S (Быстро/медленно)	F/S (Hızlı/yavaş) düğmesi
6	REC (Felvétel) gomb	Pulsante REC (Registrazione)	Przycisk REC (Nagrywanie)	Botão REC (Gravar)	Кнопка REC (Запись)	REC (Kayıt) düğmesi
7	UNIT (Mértékegység) gomb	Pulsante UNIT (Unità di misura)	Przycisk UNIT (Jednostka miary)	Botão UNIT (Unidade de medida)	Кнопка UNIT (Единица измерения)	UNIT (Ölçü birimi) düğmesi
8	Főkapcsoló gomb	Pulsante di alimentazione	Przycisk zasilania	Botão de ligar/desligar	Кнопка питания	Güç düğmesi
9	RAN (Tartomány) gomb	Pulsante RAN (Range)	Przycisk RAN (Zakres)	Botão RAN (Intervalo)	Кнопка RAN (Диапазон)	RAN (Aralık) düğmesi
10	Adattartás/USB gomb	Pulsante Blocco dati/USB	Przycisk Zatrzymanie wyniku pomiaru/USB	Botão Guardar dados/USB	Кнопка удержания данных/USB	Veri tutma/USB düğmesi