



| EN | BG | CZ | DE | ES |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Alarm indicator | Индикатор за аларма | Indikátor alarmu | Alarmanzeige | Indicador de alarma |
| 2 LCD screen | Екран с течнокристален дисплей | LCD displej | LCD-Display | Pantalla LCD |
| 3 Laser/Down button | Бутон "Лазер/Надолу" | Tlačítko "Laser/Dolů" | Laser/Nach unten-Taste | Botón Láser/Abajo |
| 4 Mode button | Бутон "Режим" | Tlačítko "Režim" | Modus-Taste | Botón Modo |
| 5 Backlight/Up button | Бутон "Фоново осветление/Нагоре" | Tlačítko "Podsvícení/Nahoru" | Hintergrundbeleuchtung/Nach oben-Taste | Botón Iluminación de fondo/Arriba |
| 6 Laser | Лазер | Laser | Laser | Láser |
| 7 Infrared sensor | Инфрачервен сензор | Infračervený snímač | Infrarotsensor | Sensor infrarrojo |
| 8 Start/Measure button | Бутон "Старт/Измерване" | Tlačítko "Start/Měření" | Start/Messen-Taste | Botón Iniciar/Medir |
| 9 Battery compartment cover | Капак на отделението за батериите | Kryt přihrádky pro baterie | Batteriefachdeckel | Tapa del compartimento para pilas |

| HU | IT | PL | PT | RU | TR |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| 1 Riasztásjelző | Indicatore di allarme | Wskaźnik alarmu | Indicador de alarme | Индикатор | Alarm göstergesi |
| 2 LCD-kijelző | Schermo LCD | Wyświetlacz LCD | Ecrã LCD | ЖК-дисплей | LCD ekran |
| 3 Lézer/Le gomb | Pulsante Laser/Giù | Przycisk Laser/W dół | Botão Laser/Para baixo | Кнопка «Лазер/Вниз» | Lazer/Aşağı düğmesi |
| 4 Mód gomb | Pulsante Modalità | Przycisk Tryb | Botão Modo | Режимы | Mod düğmesi |
| 5 Háttérvilágítás/Fel gomb | Pulsante Retroilluminazione/Su | Przycisk Podświetlenie/W górę | Botão Luz de fundo/Para cima | Кнопка «Подсветка/Вверх» | Arka Aydınlatma/Yukarı düğmesi |
| 6 Lézer | Laser | Laser | Laser | Лазерный указатель | Lazer |
| 7 Infravörös érzékelő | Sensore a infrarossi | Czujnik podczerwieni | Sensor infravermelho | Инфракрасный датчик | Kızılötesi sensörü |
| 8 Indítás/Mérés gomb | Pulsante Avvia/Misura | Przycisk Start/Pomiar | Botão Iniciar/Medir | Кнопка «Пуск/Измерение» | Başlat/Ölç düğmesi |
| 9 Elemtartó rekesz fedele | Coperchio del vano batterie | Pokrywa komory baterii | Tampa do compartimento das pilhas | Крышка батарейного отсека | Pil bölmesi kapağı |