



EN	BG	CZ	DE	ES
1 Alarm indicator	Индикатор за аларма	Indikátor alarmu	Alarmanzeige	Indicador de alarma
2 LCD screen	Екран с течнокристален дисплей	LCD displej	LCD-Display	Pantalla LCD
3 Laser/Down button	Бутон "Лазер/Надолу"	Tlačítko "Laser/Dolů"	Laser/Nach unten-Taste	Botón Láser/Abajo
4 Mode button	Бутон "Режим"	Tlačítko "Režim"	Modus-Taste	Botón Modo
5 Temperature unit/Up button	Бутон "Измервателна единица за температура/Нагоре"	Tlačítko "Jednotka teploty/Nahoru"	Temperatureinheit/Nach oben-Taste	Botón Unidad de temperatura/Arriba
6 Laser	Лазер	Laser	Laser	Láser
7 Infrared sensor	Инфрачервен сензор	Infračervený snímač	Infrarotsensor	Sensor infrarrojo
8 Start/Measure button	Бутон "Старт/Измерване"	Tlačítko "Start/Měření"	Start/Messen-Taste	Botón Iniciar/Medir
9 Battery compartment cover	Капак на отделението за батериите	Kryt přihrádky pro baterie	Batteriefachdeckel	Tapa del compartimento para pilas

HU	IT	PL	PT	RU	TR
1 Riasztásjelző	Indicatore di allarme	Wskaźnik alarmu	Indicador de alarme	Индикатор	Alarm göstergesi
2 LCD-kijelző	Schermo LCD	Wyświetlacz LCD	Ecrã LCD	ЖК-дисплей	LCD ekran
3 Lézer/Le gomb	Pulsante Laser/Giù	Przycisk Laser/W dół	Botão Laser/Para baixo	Кнопка «Лазер/Вниз»	Lazer/Aşağı düğmesi
4 Mód gomb	Pulsante Modalità	Przycisk Tryb	Botão Modo	Режимы	Mod düğmesi
5 Hőmérsékleti egység/Fel gomb	Pulsante Unità di temperatura/Su	Przycisk Jednostka temperatury/W górę	Botão Unidade de temperatura/Para cima	Кнопка «Выбор температурной единицы/Вверх»	Sıcaklık birimi/Yukarı düğmesi
6 Lézer	Laser	Laser	Laser	Лазерный указатель	Lazer
7 Infravörös érzékelő	Sensore a infrarossi	Czujnik podczerwieni	Sensor infravermelho	Инфракрасный датчик	Kızılötesi sensörü
8 Indítás/Mérés gomb	Pulsante Avvia/Misura	Przycisk Start/Pomiar	Botão Iniciar/Medir	Кнопка «Пуск/Измерение»	Başlat/Ölç düğmesi
9 Elemtartó rekesz fedele	Coperchio del vano batterie	Pokrywa komory baterii	Tampa do compartimento das pilhas	Крышка батарейного отсека	Pil bölmesi kapağı