



EN	BG	CZ	DE	ES
1 Light sensor cover	Капак на датчика за светлина	Kryt světelného senzoru	Lichtsensorabdeckung	Cubierta del sensor de luz
2 Display	Дисплей	Displej	Bildschirm	Pantalla
3 REC (Max./min. values) button	Бутон REC (Макс./мин. стойности)	Tlačítko REC (Max./min. hodnoty)	REC-Taste (Max./min. Werte)	Botón REC (Valores máx./mín.)
4 REL (Relative value function) button	Бутон REL (Функция за относителна стойност)	Tlačítko REL (Funkce relativní hodnoty)	REL-Taste (Funktion relativer Wert)	Botón REL (Función de valor relativo)
5 UNIT/▼ (Units of measurement/ Down) button	Бутон UNIT/▼ (Измервателни единици/Надолу)	Tlačítko UNIT/▼ (Jednotky měření/Dolů)	UNIT/▼-Taste (Maßeinheiten/ Nach unten)	Botón UNIT/▼ (Unidades de medida/ Abajo)
6 Power button	Захранващ бутон	Tlačítko napájení	Ein/Aus-Taste	Botón de encendido/ apagado
7 RAN/▲ (Range/Up) button	Бутон RAN/▲ (Диапазон/Нагоре)	Tlačítko RAN/▲ (Rozsah/Nahoru)	RAN/▲-Taste (Bereichswahl/ Nach oben)	Botón RAN/▲ (Intervalo/Arriba)
8 H (Data hold) button	Бутон H (Задържане на данните)	Tlačítko H (Přidržení zobrazení naměřené hodnoty)	H-Taste (Daten behalten)	Botón H (Retención de datos)

HU	IT	PL	PT	RU	TR
1 Fényérzékelő-fedél	Coperchio del sensore della luce	Ostona czujnika światła	Tampa do sensor de luz	Крышка датчика освещенности	Işık sensörü kapağı
2 Kijelző	Display	Wyświetlacz	Ecrã	Дисплей	Ekran
3 REC (Max./min. értékek) gomb	Pulsante REC (Valori max./min.)	Przycisk REC (Wartości maks./min.)	Botão REC (Valores máx./mín.)	Кнопка REC (Макс./мин. значения)	REC (Maks./min. değerler) düğmesi
4 REL (Relatív érték funkció) gomb	Pulsante REL (Funzione di valore relativo)	Przycisk REL (Funkcja wartości względnych)	Botão REL (Função de valor relativo)	Кнопка REL (Функция относительного значения)	REL (Görelili değer işlevi) düğmesi
5 UNIT/▼ (Mértékegység/Le) gomb	Pulsante UNIT/▼ (Unità di misurazione/Giù)	Przycisk UNIT/▼ (Jednostki miary/W dół)	Botão UNIT/▼ (Unidades de medida/Para baixo)	Кнопка UNIT/▼ (Единицы измерения/Вниз)	UNIT/▼ (Ölçüm birimleri/Aşağı) düğmesi
6 Főkapcsoló gomb	Pulsante di alimentazione	Przycisk zasilania	Botão de ligar/desligar	Кнопка питания	Güç düğmesi
7 RAN/▲ (Tartomány/ Fel) gomb	Pulsante RAN/▲ (Intervallo/Su)	Przycisk RAN/▲ (Zakres/W górę)	Botão RAN/▲ (Intervalo/Para cima)	Кнопка RAN/▲ (Диапазон/Вверх)	RAN/▲ (Aralık/ Yukarı) düğmesi
8 H (Adattartás) gomb	Pulsante H (Blocco dati)	Przycisk H (Zatrzymanie wyniku pomiaru)	Botão H (Guardar dados)	Кнопка H (Удержание данных)	H (Veri tutma) düğmesi