



EN	BG	CZ	DE	ES	HU
1 Power/Back button	Бутон Захранване/Назад	Tlačítko Napájení/Zpět	Ein/Aus/Zurück-Taste	Botón Encender/Atrás	Főkapcsoló/ Vissza gomb
2 Up button	Бутон Нагоре	Tlačítko Nahoru	Taste Nach oben	Botón Arriba	Fel gomb
3 Down button	Бутон Надолу	Tlačítko Dolů	Taste Nach unten	Botón Abajo	Le gomb
4 OK/Menu button	Бутон ОК/Меню	Tlačítko OK/Nabídka	OK/Menü-Taste	Botón OK/Menú	OK/Menü gomb
5 Shot button	Бутон Заснемане	Tlačítko Snímek	Auslöser-Taste	Botón Disparar	Felvétel gomb
6 Thermometer lens	Леща на термометъра	Čočka teploměru	Thermometerlinse	Lente del termómetro	Hőmérő lencse
7 IR sensor	ИЧ сензор	Infračervený senzor	IR-Sensor	Sensor de infrarrojos	Infravörös érzékelő
8 microSD card slot	Слот за microSD карта	Slot pro kartu microSD	microSD-Kartensteckplatz	Ranura para tarjeta microSD	Micro-SD-kártyafoglat
9 USB slot	Слот за USB	Slot pro kartu USB	USB-Buchse	Puerto USB	USB-foglat

IT	PL	PT	RU	TR
1 Pulsante On/Off/Indietro	Przycisk Zasilanie/Wstecz	Botão Ligar/Desligar/Retroceder	Кнопка «Вкл./выкл./назад»	Güç/Geri düğmesi
2 Pulsante Su	Przycisk W górę	Botão Para cima	Кнопка «Вверх»	Yukarı düğmesi
3 Pulsante Giù	Przycisk W dół	Botão Para baixo	Кнопка «Вниз»	Aşağı düğmesi
4 Pulsante OK/Menù	Przycisk OK/Menu	Botão OK/Menu	Кнопка «ОК/Меню»	OK/Menü düğmesi
5 Pulsante Otturatore	Przycisk migawki	Botão Obturador	Кнопка спуска затвора	Obtüratör düğmesi
6 Lente del termometro	Soczewka termometru	Thermometer lens	Объектив термометра	Termometre merceği
7 Sensore IR	Czujnik podczerwieni	Sensor de IR	Инфракрасный сенсор	Kızılötesi sensörü
8 Slot per microSD	Gniazdo karty pamięci microSD	Ranhura de cartão microSD	Разъем для microSD карты	microSD kart yuvası
9 Slot per USB	Gniazdo USB	Porta USB	USB-разъем	USB bağlantı noktası