



	EN	BG	CZ	DE	ES	HU
1	POWER button	Бутон ЗАХРАНВАНЕ	Tlačítko NAPÁJENÍ	EIN/AUS -Taste	Botón ENCENDER	FŐKAPCSOLÓ gomb
2	ZERO button	Бутон НУЛИРАНЕ	Tlačítko VYNULO VAT	NULL -Taste	Botón CERO	ZÉRÓ gomb
3	Battery compartment	Отделение за батериите	Příhrádka pro baterii	Batteriefach	Compartimento de la pila	Elemtartó rekesz
4	Magnetic base (in the V-Groove)	Магнитна основа (във V-образния канал)	Magnetická základna (ve V-drážce)	Magnetische Basis (in der V-Kerbe)	Base magnética (en la ranura en V)	Mágneses alap (a V-horonyban)
	IT	PL	PT	RU	TR	
1	Pulsante ON/OFF	Przycisk ZASILANIE	Botão LIGAR/ DESLIGAR	Кнопка ВКЛ./ ВЫКЛ.	GÜÇ düğmesi	
2	Pulsante ZERO	Przycisk ZEROWANIE	Botão ZERO	Кнопка НОЛЬ	SIFIR düğmesi	
3	Scomparto batterie	Komora baterii	Compartimento das pilhas	Батарейный отсек	Pil bölmesi	
4	Base magnética (nella scanalatura a V)	Podstawa magnetyczna (w rowku)	Base magnética (na ranhura em V)	Магнитное основание (в V-образном пазу)	Mıknatıslı taban (V kanalda)	