



EN	BG	CZ	DE	ES	HU
1 POWER button	Бутон ЗАХРАНВАНЕ	Tlačítko NAPÁJENÍ	EIN/AUS-Taste	Botón ENCENDER	FŐKAPCSOLÓ gomb
2 Low moisture indication	Индикация за ниска влажност	Indikace nízké vlhkosti	Anzeige für geringe Feuchtigkeit	Indicación de humedad baja	Alacsony nedvességtartalom jelzés
3 Medium moisture indication	Индикация за средна влажност	Indikace střední vlhkosti	Anzeige für mittlere Feuchtigkeit	Indicación de humedad media	Közepes nedvességtartalom jelzés
4 High moisture indication	Индикация за висока влажност	Indikace vysoké vlhkosti	Anzeige für hohe Feuchtigkeit	Indicación de humedad alta	Magas nedvességtartalom jelzés
5 Current moisture value	Текуща стойност на влажността	Aktuální hodnota vlhkosti	Aktueller Feuchtigkeitswert	Valor de humedad actual	Aktuális nedvesség értéke
6 Pins	Щифтове	Kolíky	Stifte	Agujas	Csapok
7 Battery compartment	Отделение за батериите	Příhrádka pro baterii	Batteriefach	Compartimento de la pila	Elemtartó rekesz

IT	PL	PT	RU	TR
1 Pulsante ON/OFF	Przycisk ZASILANIE	ДУГАУ ЛИГАР/ DESLIGAR	Кнопка ВКЛ./ ВЫКЛ.	GUÇ düğmesi
2 Indicatore di umidità bassa	Wskaźnik niskiej wilgotności	Indicação de humidade baixa	Низкий уровень влажности	Düşük nem göstergesi
3 Indicatore di umidità media	Wskaźnik średniej wilgotności	Indicação de humidade média	Средний уровень влажности	Orta seviye nem göstergesi
4 Indicatore di umidità alta	Wskaźnik wysokiej wilgotności	Indicação de humidade elevada	Высокий уровень влажности	Yüksek nem göstergesi
5 Valore di umidità corrente	Bieżąca wartość wilgotności	Valor de humidade atual	Текущее значение влажности	Geçerli nem değeri
6 Puntali	Szpilki	Pinos	Штифты	Uçlar
7 Scomparto batterie	Komora baterii	Compartimento das pilhas	Батарейный отсек	Pil bölmesi

