



EN	BG	CZ	DE	ES
1 Display	Екран	Displej	Bildschirm	Pantalla
2 Hold/Flashlight button	Бутон Задържане/Фенерче	Tlačítko Přidržení/Záblesk	Behalten-/ Taschenlampe-Taste	Botón Retener/ Linterna
3 Knob switch	Копче за превключване	Knoflíkový přepínač	DrehSchalter	Interruptor giratorio
4 INPUT jack	Жак INPUT	Konektor INPUT	INPUT-Buchse	Conector INPUT
5 COM jack	Жак COM	Konektor COM	COM-Buchse	Conector COM
6 10A jack	Жак 10A	Konektor 10A	10A-Buchse	Conector 10A

HU	IT	PL	PT	RU	TR
1 Kijelző	Display	Wyświetlacz	Ecrã	Дисплей	Ekran
2 Tárolás/Zseblámpa gomb	Pulsante Fissa/ Torcia	Przycisk Wstrzymaj/ Latarka	Botão Reter/ Lanterna	Кнопка «Фиксация данных/Фонарик»	Tut/El Feneri düğmesi
3 Forgókapcsoló	Interruttore a manopola	Pokrętło	Interruptor de botão	Поворотный переключатель	Topuzlu düğme
4 INPUT aljzat	Jack INPUT	Gniazdo INPUT	Tomada INPUT	Разъем INPUT	INPUT jakı
5 COM aljzat	Jack COM	Gniazdo COM	Tomada COM	Разъем COM	COM jakı
6 10A aljzat	Jack 10A	Gniazdo 10A	Tomada 10A	Разъем 10A	10A jakı