



	EN	BG	CZ	DE	ES	
1	Power button	Захранващ бутон	Tlačítko napájení	Netzschalter	Botón de encendido	
2	Charge jack	Жак за зареждане	Konektor pro nabíjení	Ladebuchse	Conector de carga	
3	NCV sensor	Сензор за NCV	Snímač NCV	NCV-Sensor	Sensor NCV	
4	Warning indicator	Предупредителен индикатор	Výstražný indikátor	Warnanzeige	Indicador de advertencia	
5	LCD display	Течнокристален дисплей	LCD displej	LCD-Display	Pantalla LCD	
6	SEL (Selection)/ Flashlight button	Бутон SEL (Избор)/Фенерче	Tlačítko SEL (Výběr)/Záblesk	SEL (Auswählen)/ Taschenlampe-Taste	Botón SEL (Seleccionar)/ Linterna	
7	LED indicator	Светодиоден индикатор	LED indikátor	LED-Anzeige	Indicador LED	
8	A jack	Жак А	Konektor A	A-Buchse	Conector A	
9	mA jack	Жак mA	Konektor mA	mA-Buchse	Conector mA	
10	COM jack	Жак COM	Konektor COM	COM-Buchse	Conector COM	
11	INPUT jack	Жак INPUT	Konektor INPUT	INPUT-Buchse	Conector INPUT	
12	Flashlight	Фенерче	Záblesk	Taschenlampe	Linterna	
13	RANGE (Range) button	Бутон RANGE (Диапазон)	Tlačítko RANGE (Rozsah)	RANGE-Taste (Bereichsauswahl)	Botón RANGE (Intervalo)	
14	HOLD/REL (Data hold/ Relative value) button	Бутон HOLD/REL (Задържане на данните/ Относителна стойност)	Tlačítko HOLD/REL (Přidržení zobrazení naměřené hodnoty/ Relativní hodnota)	HOLD/REL-Taste (Daten behalten/ Relativwert)	Botón HOLD/REL (Retención de datos/ Valor relativo)	
15	FUNC (Functions) button	Бутон FUNC (Функции)	Tlačítko FUNC (Funkce)	FUNC-Taste (Funktionen)	Botón FUNC (Funciones)	
16	MAX/MIN (Max./ min. values) button	Бутон MAX/MIN (Макс./мин. стойности)	Tlačítko MAX/MIN (Max./min. hodnoty)	MAX/MIN-Taste (Max./min. Werte)	Botón MAX/MIN (Valores máx./mín.)	
	HU	IT	PL	PT	RU	TR
1	Főkapcsoló gomb	Pulsante di alimentazione	Przycisk zasilania	Botão de ligar/desligar	Кнопка включения	Güç düğmesi
2	Töltőcsatlakozó	Jack di ricarica	Gniazdo ładowania	Tomada de carregamento	Разъем для зарядки	Şarj jakı
3	NCV-érzékelő	Sensore NCV	Czujnik NCV	Sensor de NCV	Бесконтактный датчик напряжения (NCV)	NCV sensörü
4	Figyelmeztető jelzés	Indicatore di avviso	Wskaźnik ostrzegawczy	Indicador de aviso	Предупреждающий индикатор	Uyarı göstergesi
5	LCD-kijelző	Schermo LDC	Wyświetlacz LCD	Visor LCD	ЖК-дисплей	LCD ekran
6	SEL (Kiválasztás)/ Zseblámpa gomb	Pulsante SEL (Selezione)/ Torcia	Przycisk SEL (Wybierz)/ Latarka	Botão SEL (Selecionar)/ Lanterna	Кнопка SEL (Выбор)/Фонарик	SEL (Seçim)/ Fener düğmesi
7	LED-visszajelző	Indicatore LED	Wskaźnik LED	Indicador LED	Светодиодный индикатор	LED gösterge
8	A aljzat	Jack A	Gniazdo A	Tomada A	Разъем А	A jakı
9	mA aljzat	Jack mA	Gniazdo mA	Tomada mA	Разъем mA	mA jakı
10	COM aljzat	Jack COM	Gniazdo COM	Tomada COM	Разъем COM	COM jakı
11	INPUT aljzat	Jack INPUT	Gniazdo INPUT	Tomada INPUT	Разъем INPUT	INPUT jakı
12	Zseblámpa	Torcia	Latarka	Lanterna	Фонарик	Fener
13	RANGE (Tartomány) gomb	Pulsante RANGE (Intervallo)	Przycisk RANGE (Zakres)	Botão RANGE (Intervalo)	Кнопка RANGE (Диапазон)	RANGE (Aralık) düğmesi
14	HOLD/REL (Adattartás/ Relatív érték) gomb	Pulsante HOLD/REL (Conservazione dei dati/Valore relativo)	Przycisk HOLD/REL (Zatrzymanie wyników pomiaru/ Wartość względna)	Botão HOLD/REL (Guardar dados/Valor relativo)	Кнопка HOLD/REL (Фиксация данных/ Относительное значение)	HOLD/REL (Veri tutma/ Göreceli değer) düğmesi
15	FUNC (Funkciók) gomb	Pulsante FUNC (Funzioni)	Przycisk FUNC (Funkcje)	Botão FUNC (Funções)	Кнопка FUNC (Функции)	FUNC (İşlevler) düğmesi
16	MAX/MIN (Max./min. értékek) gomb	Pulsante MAX/MIN (Valori max./min.)	Przycisk MAX/MIN (Wartości maks./min.)	Botão MAX/MIN (Valores máx./mín.)	Кнопка MAX/MIN (Макс./мин. значения)	MAX/MIN (Maks./min. değerler) düğmesi