



EN	BG	CZ	DE	ES
1 Sensor	Датчик	Senzor	Sensor	Sensor
2 Flashlight	Фенерче	Svítilna	Taschenlampe	Linterna
3 LED indicator	Светодиоден индикатор	LED indikátor	LED-Anzeige	Indicador LED
4 LCD display	Течнокристален екран	LCD obrazovka	LCD-Bildschirm	Pantalla LCD
5 Power button	Захранващ бутон	Tlačítko napájení	Netzschalter	Botón de encendido
6 Sensitivity/Phase/Flashlight button	Бутон за чувствителност / фаза / фенерче	Tlačítko nastavení citlivosti / detekce fáze / svítilny	Empfindlichkeit/Phase/Taschenlampen-Taste	Botón Sensibilidad/Fase/Linterna
7 Battery compartment	Батерийно отделение	Přihrádka pro baterie	Batteriefach	Compartimento de las pilas

HU	IT	PL	PT	RU	TR
1 Érzékelő	Sensore	Czujnik	Sensor	Датчик	Sensör
2 Zseblámpa	Torcia	Latarka	Lanterna	Фонарик	Fener
3 LED-visszajelző	Indicatore LED	Wskaźnik LED	Indicador LED	Светодиодный индикатор	LED gösterge
4 LCD-kijelző	Schermo LDC	Wyświetlacz LCD	Ecrã LCD	ЖК-экран	LCD ekran
5 Főkapcsoló gomb	Pulsante di alimentazione	Przycisk zasilania	Botão de ligar/desligar	Кнопка вкл./выкл.	Güç düğmesi
6 Érzékenység/Fázis/Zseblámpa gomb	Pulsante di sensibilità / fase / torcia elettrica	Przycisk czułości / wykrywania fazy / latarki	Botão de sensibilidade/ fase/lanterna	Кнопка чувствительности/ фазы/фонарика	Hassasiyet/Faz/ El Feneri düğmesi
7 Elemtartó rekesz	Scomparto delle batterie	Komora baterii	Compartimento das pilhas	Батарейный отсек	Pil bölmesi