

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

1	Цанговая гайка	16	Паспортная табличка
2	Цанга	17	Самонарезающий винт с цилиндрической скругленной головкой ST2,6x10
3	Шариковый подшипник MR148ZZ	18	Самонарезающий винт с цилиндрической скругленной головкой ST2,9x13
4	Шпиндель	19	Аварийный переключатель скорости ABS
5	Шариковый подшипник 608VV	20	Левая половина корпуса двигателя
6	Винт с плоско-выпуклой головкой (с плоской и пружинной шайбой)	21	Ярлык на индикаторе заряда батареи
7	Резиновая муфта	22	Стопорный штифт
8	Выходной блок	23	Пружина
9	Электродвигатель постоянного тока	24	Запорное основание
10	Выключатель	25	Гаечный ключ
11	Регулятор скорости в сборе РСВА	26	Шлифовальный круг из карбида кремния
12	Клеммная коробка	27	Зарядное устройство для ионно-литиевой аккумуляторной батареи 12 В
13	Приемный стол		
14	Аккумуляторный блок		
15	Правая половина корпуса двигателя		

