

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

1	Центральный штифт	31	Подшипник 6001 VV
2	Резиновое кольцо	32	Редуктор в сборе
3	Стопорное кольцо для отверстия 19	33	Подшипник 608ZZ (LFB)
4	Шайба	34	Перегородка
5	Насадка пружины	35	Винт с самонарезающей головкой ST4,2×52
6	Пружина	36	Сатор
7	Винт с внутренним шестигранником M8×8	37	Винт с самонарезающей головкой ST4,2×25
8	Соединительный штифт	38	Задняя крышка
9	Цилиндрический порошокый подшипник	39	Спиральная пружина
10	Держатель	40	Винт с самонарезающей головкой ST2,9×9
11	Винт с внутренним шестигранником M6×25	41	Держатель щетки
12	Крепежный блок	42	Корпус мотора
13	Винт с внутренним шестигранником	45	Винт M4×6
14	Приводной шпиндель	46	СУгольные щетки в сборе
15	Ключ A5×10×5	47	Крышка емкости для масла
16	Стопорное кольцо для отверстия 42	48	Емкость для масла
17	Держатель подшипника	49	Винт с плоской шайбой M4×10
18	Подшипник	50	Крепеж кабеля
19	Уплотнительное кольцо	51	Гайка M4
20	Винт с самонарезающей головкой ST5×40	52	Крепежное кольцо емкости для масла
21	Соединитель APC R1/8	53	КранG1/4
22	Корпус мотора	54	Винт
23	Подшипник 6003DD (LFB)	55	Кольцо
24	Привод 4	57	Кольцо коробки передач
25	Стопорное кольцо для штифта 15	58	Винт с внутренним шестигранником
26	Подшипник 608-2RS-DC01	59	Зубчатая рейка
27	Ключ 4×4×6	60	Винт с внутренним шестигранником M5×20
28	Привод 3	61	Винт с внутренним шестигранником M5×25
29	Привод 2	62	Регулировочный штифт
30	Крышка мотора	63	Кожух А

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

64	Направляющая	86	Кабель
65	Кожух В	87	Трубка (6×4×300)
66	Винт М3×6	88	Наружное фиксирующее кольцо 4
67	Цилиндрический штифт 5×12	89	Штифт 4×14
68	Винт М6×16	T1	Шланг в сборе
69	Спиральная пружина 6	T2	Емкость для масла в сборе
70	Электромагнитный патрон в сборке	T3	Соединитель в сборе (Включая части 2-8)
71	Винт с внутренним шестигранником М6×40	T4	Ремень безопасности
72	Провод 2	T5	Ключ 8 мм
73	Провод 3	T7	Шестигранный ключ 2,5
74	Провод 1	T8	Шестигранный ключ (4мм)
75	Провод 4	T9	13мм ключ патрона
76	Переключатель магнита	T10	13мм верлильный патрон (1/2-20UNF)
77	Переключатель мотора	T11	Адаптор
78	Ручка рычага	T13	Защита
79	Вал переключателя	T14	Пластиковый корпус
80	Защита переключателя		
81	Плата		
82	Винт М5×16		
83	Гайка М5		
84	Корпус		
85	Защита кабеля		

