

## ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

1	Регулирующая линейка	26	Направляющая пластина
2	Винт с плоской головкой М4 × 12	27	Фланец
3	Перегородка	28	Втулка вала, 11 × 14 × 10
4	Защитный рукав	29	Штифт, 2 × 8
5	Стопорное кольцо	30	Зубчатое колесо
6	Приводная втулка	31	Опора
7	Направляющая втулка	32	Шариковый подшипник 6202ZZ (LFB)
8	Стопорный штифт	33	Сальник
9	Пружина, 6 × 0,45 × 5	34	Корпус редуктора
10	Штифт, 4 × 6	35	Уплотнительное кольцо (28 × 2)
11	Пружина сжатия	36	Шариковый подшипник 6201DDW (NSK)
12	Крышка патрона лезвия	37	Охватывающая муфта, Ø6,4 × Ø16 × 1
13	Стопорное кольцо для вала, 12	38	Винт с шестигранной головкой, М5 16 шт.
14	Шайба D	39	Саморез с плоской головкой, ST5 25 шт. (с плоской шайбой)
15	Войлочное кольцо	40	Направляющая пластина
16	Стопорное кольцо для отверстия	41	Шайба
17	Х-образное кольцо	42	Шариковый подшипник 6001-2RS (RB)
18	Крышка корпуса редуктора	43	Направляющая линейка
19	Винт с полукруглой головкой М5 18 шт. (с пружинными и плоскими шайбами)	44	Винт с потайной головкой с крестообразным шлицем М4 × 8
20	Кнопка	45	Якорь
21	Рычаг блокировки	46	Изолирующая шайба
22	Шайба	47	Шариковый подшипник
23	Пружина, 10x1x15	48	Крышка подшипника (22 × 24 × 9,2)
24	Квадратный маслоудерживающий подшипник	49	Магнитное кольцо
25	Ходовой стержень	50	Раздельная шайба 6

## ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

51	Перегораживающая пластина	63	Контроллер переключения скорости
52	Саморез с плоской головкой	64	Ручка в сборе
53	Статор	65	Саморез с плоской головкой, М4 16 шт.
54	Корпус двигателя	66	Конденсатор
55	Держатель угольной щетки в сборе	67	Фланец
56	Угольная щетка	68	Защита шнура
57	Колпачок щеткодержателя	69	Шнур
58	Крючок	70	Пластмассовая коробка
59	Трубка	71	Пильное полотно
60	Пружина	72	Пильное полотно
61	Шайба 2		
62	Эластичный штифт, 3 × 12		

