

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

1	Винт с цилиндрической головкой М5х20	29	Переключатель
2	Бесключевой сверлильный патрон	30	Паспортная табличка
3	Кольцо предварительной настройки крутящего момента	31	Катушка индуктивности
4	Установочная гайка	32	Конденсатор и катушка индуктивности в сборе
5	Нажимная пружина	33	Защита кабеля питания
6	Металлическая прокладка	34	Кабель питания
7а	Приводной шпиндель (Новый)	35	Винт с нарезной головкой
9	Корпус шестеренной передачи	37	Крышка щеткодержателя
13а	Водило планетарной передачи (Новое)	38	Щеткодержатель
14	Стальной шарик	39	Угольная щетка
15	Внутренняя шестерня	40	Держатель
16	Планетарная шестерня 2#	41	Стопорное кольцо для вала 12
17	Водило планетарной передачи	44	Втулка вала
18	Сателлитная шестерня 1#	45	Направляющий ролик
19	Шайба	46	Шайба
20	Штифт	47	Кольцо
21	Крышка корпуса шестерни	48	Радиальный шарикоподшипник 6801
22	Шарикоподшипник 608VV	T1	Корпус шестеренной передачи в сборе (включая 4, 5, 6, 7а, 41, 9, 44, 45, 46, 47, 48, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21)
23	Якорь		
24	Статор		
25	Шарикоподшипник		
26	Пружинная лопатка		
27	Корпус мотора		
28	Ручка переключателя		

