



ПОЯСНЕНИЕ К ОБЩЕМУ ВИДУ

44	Держатель угольной щетки	58	Резиновая муфта
45	Угольная щетка	59	Плоская шайба (6,5×13×1)
46	Крышка щеткодержателя	60	Волнистая пружинная шайба (6,8×11×0,3)
47	Винт с полукруглой головкой М5×43 (с пружинной и плоской шайбой)	61	Барашковый болт М6×20
48	Корпус мотора	62	Пружина, работающая на сжатие (8,3×1×13,5)
49	Основание в сборе	63	Комплект деталей (15 шт.): винт с крестовой шлицей и пружинная шайба М4
50	Шестигранная контргайка М5	64	Квадратное уплотнительное кольцо
51	Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем М5×47	861	Шестигранный ключ 5
52	Болт с полукруглой головкой и квадратным подголовком М8×24	862	Фиксирующая пластина
53	Плоская шайба (8,5×17,5×1,5)		
54	Шестигранная контргайка М8		
55	Винт с самонарезающей головкой М4×8 (с плоской шайбой)		
56	Пластина торможения		
57	Регулировочная пластина		

ПОЯСНЕНИЕ К ОБЩЕМУ ВИДУ

1	Болт с головкой с шестигранным углублением М6×20	22	Защитный кожух
2	Внешний фланец	23	Резиновая муфта
3	Внутренний фланец	24	Верхний защитный кожух в сборе
4	Разрезное кольцо для вала 40	26	Возвращающая пружина (6,3×0,6×38)
5	Нижний щиток	27	Стопорный рычаг
6	Пружина растяжения	28	Шарикоподшипник 6000ZZ
7	Разъемный пружинный штифт с головкой	29	Якорь в сборе
8	Шлифовальный круг	30	Изоляционная шайба
9	Болт с головкой с шестигранным углублением М6×12	31	Шарикоподшипник 608ZZ
10	Шайба (6,2×25×1)	32	Крышка подшипника (22×25×10,5)
11	Расклинивающий нож	33	Перегородка
12	Регулировочная пластина	34	Винт с самонарезающей головкой (ST4,8×63)
13	Приводной шпиндель	35	Статор в сборе
14	Плоская шайба	36	Крышка рычага
15	Крышка подшипникового узла	37	Конденсатор
16	Винт с полукруглой головкой М4×16 (с пружинной и плоской шайбой)	38	Винт с самонарезающей головкой (ST4,2×17)
17	Разрезное кольцо для отверстия 32	39	Компенсатор натяжения
18	Шарикоподшипник 6201DDU	40	Кабель питания
19	Разделительное кольцо	41	Защита кабеля питания
20	Редуктор	42	Переключатель
21	Шарикоподшипник 608ZZ	43	Паспортная табличка