

## ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

1	Саморез с плоскоконической головкой и крестообразным шлицем ST3,9×14	23	Направляющая шнура
2	Задняя крышка	24	Крышка переключателя
3	Крышка щеткодержателя	25	Переключатель
4	Угольная щетка	26	Конденсатор
5	Держатель угольной щетки	27	Разгрузочная муфта
6	Кожух двигателя	28	Жиростойкая прокладка
7	Статор	29	Шайба сальникового уплотнения
8	Саморез с плоскоконической головкой и крестообразным шлицем ST4,8×65	30	Шариковый подшипник 688ZZ
9	Отражательная заслонка	31	Пружинное кольцо вала 12
10	Обойма подшипника	32	Ведомая шестерня
11	Шариковый подшипник 608VV	33	Вал-шестерня
12	Сердечник	34	Стопорное кольцо вала Ø8
13	Верхняя рукоятка	35	Несущая шестерня
14	Саморез с плоскоконической головкой и крестообразным шлицем ST3,9×12	36	Пружинное кольцо под отв. 16
15	Нижняя рукоятка	37	Пружинное кольцо вала 10
16	Винт с плоскоконической головкой крестообразным шлицем M4×6	38	Наборный винт M5×25
17	Шариковый подшипник 6001ZZ	39	Ось шестерни
18	Пружина системы возврата масла	40	Войлочный маслопоглотитель
19	Войлочная прокладка	41	Колпачок масленки
20	Опора двигателя	42	Винт с потайной головкой и крестообразным шлицем M3×10
21	Саморез с плоскоконической головкой и крестообразным шлицем ST4,8×40	43	Шариковый подшипник 698ZZ
22	Шнур питания	45	Ведомая шестерня

46	Полукруглая шпонка 3×3,7×10	54	Шариковый подшипник 6004VV
47	Вал-шестерня	55	Пыленепроницаемая поворотная заслонка
48	Пружинное кольцо вала 14	56	Пружинное кольцо под отверстие 42
49	Шестерня	57	Переходная втулка
50	Кожух коробки передач	58	Клиновья шпонка на лыске 5×10
51	Пружинное кольцо вала 15	59	Приводной шпиндель
52	Шариковый подшипник 6002ZZ	60	Спиральная мешалка в сборе
53	Пружинное кольцо вала 20		

