

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

1	Внешний фланец	21	Приводная спирально-коническая передача
2	Внутренний фланец	22	Уплотнение вала в сборе
3	Кожух диска в сборе	23	Уплотнительное кольцо квадратного сечения (22 × 25,2 × 4)
4	Малый винт с потайной плоской головкой с крестообразным шлицем M4 × 14	24	Шариковый подшипник 608
5	Крышка корпуса редуктора	25	Стопорное кольцо для отверстия
6	Уплотнительное кольцо	26	Якорь
7	Пылесборник	27	Изолирующая шайба
8	Приводной шпindelь	28	Шариковый подшипник 607
9	Шайба с защитой от пыли 12	29	Резиновая втулка подшипника (19 × 21,2 × 8,6)
10	Шариковый подшипник 6201	30	Магнитное кольцо
11	Стопорное кольцо для отверстия 32	31	Направляющая пластина
12	Приводная спирально-коническая передача	32	Перегораживающая пластина
13	Игольчатый подшипник НК0810	33	Статор в сборе
14	Корпус редуктора	34	Корпус двигателя
15	Самонарезной винт с потайной плоской головкой с крестообразным шлицем ST4.2 × 25	35	Самонарезной винт с потайной плоской головкой с крестообразным шлицем ST2.9 × 9
16	Уплотнительное кольцо (5,6 × 1,5)	36	Угольная щетка в сборе (1 с автоматической остановкой, 1 без автоматической остановки)
17	Стопорная гайка	37	Спиральная пружина
18	Пружина автоматической блокировки	38	Держатель угольной щетки
19	Стопорный штифт	40	Крышка переключателя
20	Гайка M7		

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

41	Нижняя панель переключателя		
42	Переключатель		
43	Контроллер постоянной скорости		
44	Малая пружина курка		
45	Большая пружина курка		
46	Курок		
47	Рукоятка в сборе		
48	Самонарезной винт с потайной плоской головкой с крестообразным шлицем ST4.2 × 19		
49	Эластичная муфта		
50	Защита шнура		
51	Шнур		
52	Самонарезной винт с потайной плоской головкой с крестообразным шлицем ST4 × 15		
859	Ключ для колпачка маслоналивного отверстия		
860	Вспомогательная ручка (M10)		

