

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

| | | | |
|----|---|----|--|
| 1 | Контргайка | 30 | Кабель питания |
| 2 | Стопорная пружина | 31 | Защита кабеля питания |
| 3 | Винт с нарезной головкой | 32 | Рукоятка в сборе |
| 4 | Накидка | 33 | Винт с нарезной головкой |
| 5 | Корпус шестеренной передачи | 34 | Уплотнительное кольцо |
| 6 | Шестигранная гайка | 35 | Штифт |
| 7 | Приводимое коническое колесо со спиральными зубьями | 36 | Резиновый штифт |
| 8 | Шарикоподшипник | 37 | Шарикоподшипник |
| 9 | Амортизационная шайба | 38 | Приводное коническое колесо со спиральными зубьями |
| 10 | Плоская шайба | 39 | Винт с полукруглой головкой |
| 11 | Разрезное кольцо для отверстия А 42 | 40 | Крышка подшипникового узла |
| 12 | Уплотнение вала в сборе | 41 | Радиальный шарикоподшипник |
| 13 | Якорь | 42 | Уплотнительное кольцо |
| 14 | Изоляционная шайба | 43 | Подшипниковый узел |
| 15 | Шарикоподшипник | 44 | Винт с головкой с шестигранным углублением |
| 16 | Перегородка | 45 | Пылезащитная крышка |
| 17 | Статор | 46 | Кольцевая насадка |
| 18 | Винт с нарезной головкой | 47 | Кожух шлифовального круга в сборе |
| 19 | Корпус мотора | 48 | Внутренний фланец |
| 20 | Крышка щеткодержателя | 49 | Внешний фланец |
| 21 | Угольная щетка | 50 | Приводной шпindelь |
| 25 | Переключатель | 51 | Направляющая пластина |
| 26 | Плавный пуск | 52 | Винт с нарезной головкой |
| 27 | Щеткодержатель | 53 | Ключ |
| 28 | Винт с нарезной головкой | 54 | Вспомогательная рукоятка |
| 29 | Компенсатор натяжения | | |

