



EN	BG	CZ	DE	ES	HU
1 WarningLED	Предупредителен светодиод	VýstražnáLED kontrolka	Warn-LED	LEDdeaviso	FigyelmeztetőLED
2 Gooseneck	Гъвкавасонда	Husíkrk	Schwanenhals	Cuello	Gégecső
3 UPbutton	БутонUP(Нагоре)	TlačítkoUP(Nahoru)	UP-Taste(Nach oben)	BotónUP(Arriba)	UP(Fel)gomb
4 POWERbutton	БутонЗАХРАНВАНЕ	TlačítkoNAPÁJENÍ	EIN/AUS-Taste	BotónENCENDER	FŐKAPCSOLÓgomb
5 DOWNbutton	БутонDOWN (Надолу)	TlačítkoDOWN (Dolů)	DOWN-Taste(Nach unten)	BotónDOWN(Bajar)	DOWN(Le)gomb
6 Powerinput	Входна захранването	Vstupnapájení	Stromeingang	Entradadecorriente	Tápbemenet
7 LCDscreen	Течнокристален	LCDdisplej	LCD-Display	PantallaLCD	LCD-kijelző
8 Sensor	Сензор	Senzor	Sensor	Sensor	Érzékelő

IT	PL	PT	RU	TR
1 LEDdiavviso	Ustrzegawczadioda LED	LEDdeaviso	Сигнальная лампочка	UyarıLED'i
2 Collod'oca	Gęsiaszyja	Pescoço deganso	Удлинитель типа "гусиная шея"	KazBoynu
3 PulsanteUP(Su)	PrzyciskUP(Wgóre)	BotãoUP(Para cima)	КнопкаUP(Вверх)	UP(Yukarı)düğmesi
4 PulsanteON/OFF	PrzyciskZASILANIE	BotãoLIGAR/DESLIGAR	КнопкаВКЛ./ВЫКЛ.	GÜÇdüğmesi
5 PulsanteDOWN (Giù)	PrzyciskDOWN (W dół)	BotãoDOWN(Para baixo)	КнопкаDOWN (Вниз)	DOWN(Aşağı) düğmesi
6 Ingresso alimentazione	Gniazdozasilania	Entradade alimentação	Разъемпитания	Güçgirişi
7 SchermoLDC	WyświetlaczLCD	VisorLCD	ЖК-экран	LCDekran
8 Sensore	Czujnik	Sensor	Сенсор	Sensörü

