



EN	BG	CZ	DE	ES	HU
1. Center indicator	Централен индикатор	Indikátor středu	Anzeige Mitte	Indicador central	Közé jelző
2. Signal strength indicator I	Индикатор за силата на сигнала I	Indikátor sily signálu I	Anzeige Signalstärke I	Indicador de intensidad de la señal I	Jelerősség jelző I
3. Stud direction indicator (on the left)	Индикатор на посоката на издатината (отляво)	Indikátor levé orientace (směru) podpovrchové konstrukce	Bolzenrichtungs-anzeiger (links)	Indicador de dirección del montante (a la izquierda)	Csap iránya jelzés (bal oldalon)
4. Power/scan button	Бутон Захранване/ сканиране	Tlačítko Napájení/ skenování	Ein/Aus/Scann-Taste	Botón de encendido/ exploración	Főkapcsoló/vizsgálat gomb
5. Signal strength indicator II	Индикатор за силата на сигнала II	Indikátor sily signálu II	Anzeige Signalstärke II	Indicador de intensidad de la señal II	Jelerősség jelző II
6. Stud direction indicator (on the right)	Индикатор на посоката на издатината (отдясно)	Indikátor pravé orientace (směru) podpovrchové konstrukce	Bolzenrichtungs-anzeiger (rechts)	Indicador de dirección del montante (a la derecha)	Csap iránya jelzés (jobb oldalon)
7. Battery status indicator	Индикатор за състоянието на батерията	Ukazatel stavu baterie	Batteriestandsanzeige	Indicador del estado de la batería	Az akkumulátor állapotjelzője
8. Battery compartment cover	Капак на отделението на батерията	Kryt přihrádky pro baterie	Batteriefachdeckel	Tapa del compartimento de las pilas	Elemtartó rekesz fedele
IT	PL	PT	RU	TR	
1. Indicatore punto centrale	Wskaźnik środka	Indicador central	Индикатор центра конструкции	Merkez göstergesi	
2. Indicatore potenza segnale I	Wskaźnik mocy sygnału I	Indicador de força do sinal I	Индикатор силы сигнала I	Sinyal gücü göstergesi I	
3. Indicatore direzione del montante (a sinistra)	Wskaźnik kierunku kotka (po lewej stronie)	Indicador de direção do perno (à esquerda)	Индикатор конструкции слева	Dikme yön göstergesi (solda)	
4. Pulsante on/off/ scansioni	Przycisk zasilania/ skanowania	Botão de ligar/desligar/ leitura	Кнопка питания/ сканирования	Güç/tarama düğmesi	
5. Indicatore potenza segnale II	Wskaźnik mocy sygnału II	Indicador de força do sinal II	Индикатор силы сигнала II	Sinyal gücü göstergesi II	
6. Indicatore direzione del montante (a destra)	Wskaźnik kierunku kotka (po prawej stronie)	Indicador de direção do perno (à direita)	Индикатор конструкции справа	Dikme yön göstergesi (sağda)	
7. Indicatore di stato della batteria	Wskaźnik stanu baterii	Indicador do estado da bateria	Индикатор заряда батареи	Pil durumu göstergesi	
8. Coperchio scomparto batteria	Pokrywa komory baterii	Tampa do compartimento da bateria	Крышка батарейного отсека	Pil bölmesi kapağı	

