



EN	BG	CZ	DE	ES	HU
1 Horizontal and vertical bubble levels	Хоризонтален и вертикален нивелир с мехурче	Horizontální a vertikální bublinkové vodováhy	Horizontale und vertikale Wasserwaagen	Niveles de burbuja horizontal y vertical	Vízszintes és függőleges vízmértékek
2 <b>READ</b> button	Бутон <b>ОТЧИТАНЕ</b>	Tlačítko <b>ČÍST</b>	<b>LESEN</b> -Taste	Botón <b>MEDIR</b>	<b>OLVASÁS</b> gomb
3 <b>ADDITION/SUBTRACTION</b> button	Бутон <b>СЪБИРАНЕ/ИЗВАЖДАНЕ</b>	Tlačítko <b>PŘIČÍST/ODEČÍST</b>	<b>ADDIEREN/SUBTRAHIEREN</b> -Taste	Botón <b>SUMA/RESTA</b>	<b>ÖSSZEADÁS/KIVONÁS</b> gomb
4 <b>FUNCTION</b> button	Бутон <b>ФУНКЦИЯ</b>	Tlačítko <b>FUNKCE</b>	<b>FUNKTION</b> -Taste	Botón <b>FUNCIÓN</b>	<b>FUNKCIÓ</b> gomb
5 <b>HISTORY RECORDS</b> button	Бутон <b>ХРОНОЛОГИЧНИ ЗАПИСИ</b>	Tlačítko <b>HISTORICKÉ ZÁZNAMY</b>	<b>VERLAUFSDATEN</b> -Taste	Botón <b>REGISTROS DE HISTORIAL</b>	<b>ELŐZMÉNYEK</b> gomb
6 <b>ALARM/UNITS SWITCH</b> button	Бутон <b>АЛАРМА/ПРЕВКЛЮЧВАНЕ НА ЕДИНИЦИТЕ</b>	Tlačítko <b>ALARM/ZAPNUTÍ JEDNOTKY</b>	<b>ALARM/EINHEIT WECHSELN</b> -Taste	Botón <b>ALARMA/CAMBIO DE UNIDAD</b>	<b>RIASZTÁS/EGYSÉGEK ÁTVÁLTÁSA</b> gomb
7 <b>CONTINUOUS MEASUREMENT</b> button	Бутон <b>НЕПРЕКЪСНАТО ИЗМЕРВАНЕ</b>	Tlačítko <b>KONTINUÁLNÍ MĚŘENÍ</b>	<b>KONTINUIERLICHE MESSUNG</b> -Taste	Botón <b>MEDICIÓN CONTINUA</b>	<b>FOLYAMATOS MÉRÉS</b> gomb
8 <b>REFERENCE SWITCH</b> button	Бутон <b>ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА РЕФЕРЕНТНАТА ТОЧКА</b>	Tlačítko <b>REFERENČNÍ SPÍNAČ</b>	<b>REFERENZ-WECHSEL</b> -Taste	Botón <b>CAMBIO DE REFERENCIA</b>	<b>REFERENCIA-KAPCSOLÓ</b> gomb
9 <b>OFF/CLEAR</b> button	Бутон <b>ИЗКЛЮЧВАНЕ/ИЗЧИСТВАНЕ</b>	Tlačítko <b>VYPNUTO/VYMAZAT</b>	<b>AUS/LÖSCHEN</b> -Taste	Botón <b>APAGAR/BORRAR</b>	<b>KIKAPCSOLÁS/TÖRLÉS</b> gomb
10 Battery compartment	Отделение за батериите	Příhrádka pro baterii	Batteriefach	Compartimento de la pila	Elemtartó rekesz

IT	PL	PT	RU	TR
1 Livella a bolla (orizzontale e verticale)	Poziomice pęcherzykowe pozioma i pionowa	Níveis de bolha de ar horizontais e verticais	Горизонтальный и вертикальный пузырьковые уровни	Yatay ve dikey su terazileri
2 Tasto MISURA	Przycisk ODCZYT	Botão LER	Кнопка ИЗМЕРЕНИЕ	GÖSTER düğmesi
3 Tasto ADDIZIONE/ SOTTRAZIONE	Przycisk DODAWANIA/ ODEJMOWANIA	Botão ADIÇÃO/ SUBTRAÇÃO	Кнопка СЛОЖЕНИЕ/ ВЫЧИТАНИЕ	TOPLAMA/ ÇIKARMA düğmesi
4 Tasto FUNZIONE	Przycisk FUNKCJI	Botão FUNÇÃO	Кнопка ФУНКЦИИ	İŞLEM düğmesi
5 Tasto CRONOLOGIA MISURE	Przycisk POMIARY HISTORYCZNE	Botão REGISTOS DO HISTÓRICO	Кнопка ЗАПИСЬ ИЗМЕНЕНИЙ	GEÇMİŞ KAYITLAR düğmesi
6 Tasto AVVISO/ CAMBIO UNITÀ	Przycisk ALARM/ ZMIANY JEDNOSTEK	Botão ALARME/ ALTERAR UNIDADES	Кнопка СИГНАЛ/ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	ALARM/BİRİM DEĞİŞTİRME düğmesi
7 Tasto MISURA CONTINUA	Przycisk POMIARU CIĄGŁEGO	Botão MEDIÇÃO CONTÍNUA	Кнопка НЕПРЕРЫВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ	SÜREKLİ ÖLÇÜM düğmesi
8 Tasto CAMBIO RIFERIMENTO	Przycisk ZMIANA WARTOŚCI ODNIESIENIA	Botão ALTERAR REFERÊNCIA	Кнопка ТОЧКА ОТСЧЕТА	REFERANS DEĞİŞTİRME düğmesi
9 Tasto OFF/ CANCELLA	Przycisk WYŁĄCZ/ SKASUJ	Botão DESLIGAR/ LIMPAR	Кнопка ВЫКЛ/ ОЧИСТИТЬ	KAPAT/TEMİZLE düğmesi
10 Comparto batterie	Komora baterii	Compartimento das pilhas	Батарейный отсек	Pil bölmesi