



№	Описание	Кол-во	№	Описание	Кол-во
1	Прокладка	1	31	Пружина самоблокировки	1
2	Винт	1	32	Соединительное кольцо	1
3	Шлифовальный диск	1	33	Подшипник	1
4	Резиновое покрытие	1	34	Прижимная пластина подшипника	1
5	Винт	4	35	Ротор	1
6	Пластиковое покрытие	1	36	Правая часть корпуса	1
7	Винт	2	37	Регулятор скорости	1
8	Пружинная шайба	2	38	Подшипник	1
9	Зажим	1	39	Статор	1
10	Малый вал	1	40	Выключатель	1
11	Соединительное кольцо 12	2	41	Прижимная ручка выключателя	1
12	Корпус левой головки	1	42	Левая часть корпуса	1
13	Подшипник	4	43	Пружина выключателя	1
14	Эксцентриковый блок	1	44	Ручка самоблокировки переключателя	1
15	Выходной вал	1	45	Винт	1
16	Полукруглая шпонка	1	46	Левая пылезащитная крышка	1
17	Винт	4	47	Левая съемная часть корпуса	1
18	Пружинная шайба	4	4И	Аккумуляторный блок	1
19	Плоская прокладка	4	43	Штифт аккумуляторного блока	1
20	Передняя крышка	1	50	Контроллер	1
21	Кольцевое уплотнение	1	51	Кнопка поворота аккумуляторного блока	1
22	Прижимная пластина подшипника передней крышки	1	52	Пружина кнопки поворота	1
23	Винт	3	53	Левая съемная часть корпуса	1
24	Большая шестерня	1	54	Правая пылезащитная крышка	1
25	Медная втулка	1			
26	Головка	1			
27	Винт	4			
23	Корпус правой головки	1			
23	Винт	2			
30	Штифт самоблокировки	1			