



EN	BG	CZ	DE	ES	HU
1 POWER/ZERO button	БутонPOWER/ZERO(Захранване/Нулиране)	TlačítkoPOWER/ZERO(Napájení/Nula)	POWER/ZERO-Taste (Ein/Aus-Taste/Null-Taste)	BotónPOWER/ZERO (Encender/Cero)	POWER/ZERO (Főkapcsoló/Zéró) gomb
2 MODEbutton	БутонMODE (Режим)	TlačítkoMODE (Režim)	MODE-Taste (Modus)	BotónMODE(Modo)	MODE(Mód)gomb
3 HOLDbutton	БутонHOLD (Задържане)	TlačítkoHOLD (Přidržení)	HOLD-Taste (Behalten-Taste)	BotónHOLD (Retener)	HOLD(Tárolás) gomb
4 Battery compartment	Отделениеза батериите	Přihrádkaprobaterii	Batteriefach	Compartimentode lapila	Elemtartórekesz
5 Magneticbase(inthe V-Groove)	Магнитнаоснова (въвV-образния канал)	Magnetickázákladna (veV-drážce)	MagnetischeBasis (in der V-Kerbe)	Basemagnética(en laranuraenV)	Mágnesesalap(a V-horonyban)
6 Batterystatus indicator	Индикаторза състояниетона батерията	Ukazatelstavu baterie	Batteriestands-anzeige	Indicadorelestado de la batería	Azakkumulátor állapotjelzője

IT	PL	PT	RU	TR
1 PulsantePOWER/ZERO(On/Off/Zero)	PrzyciskPOWER/ZERO(Zasilanie/Zerowanie)	BotãoPOWER/ZERO (Ligar/Desligar/Zero)	КнопкаPOWER/ZERO(Вкл./Выкл./Ноль)	POWER/ZERO(Güç/Sifir)düğmesi
2 PulsanteMODE (Modo)	PrzyciskMODE (Tryb)	BotãoMODE(Modo)	КнопкаMODE (Режим)	MODE(Mod) düğmesi
3 PulsanteHOLD (Fissa)	PrzyciskHOLD (Wstrzymaj)	BotãoHOLD(Reter)	КнопкаHOLD (Фиксация значения)	HOLD(Beklet) düğmesi
4 Scompartobatterie	Komora baterii	Compartimentodas pilhas	Батарейныйотсек	Pilbölmesi
5 Basemagnética (nellascanalatura aV)	Podstawa magnetyczna(w rowku)	Basemagnética(na ranhura em V)	Магнитное основание (вV-образномпазу)	Mıknatıslıtaban (Vkanalda)
6 Indicatorelistato dellabatteria	Wskaźnikstanu baterii	Indicadordoestado dabateria	Индикаторзаряда батареи	Pildurumu göstergesi

