



EN	BG	CZ	DE	ES	HU
1 Low battery indicator	Индикатор за изтощена батерия	Indikátor vybité baterie	Anzeige für geringen Ladestand	Indicador de batería baja	Alacsony töltésszint-jelző
2 Moisture scale	Скала за влажност	Stupnice vlhkosti	Feuchtigkeitsskala	Escala de humedad	Nedvességmérő skála
3 Wood density indication	Индикация за плътността на дървесината	Indikace hustoty dřeva	Anzeige der Holzdicke	Indicación de densidad de la madera	Fasűrűségjelző
4 HOLD icon	Иконка HOLD (Задържане)	Ikona HOLD (Podržet)	HOLD-Symbol (Behalten)	Icono HOLD (Retener)	HOLD (Tartás) ikon
5 Current moisture value	Текуща стойност на влажността	Aktuální hodnota vlhkosti	Aktueller Feuchtigkeitswert	Valor de humedad actual	Jelenlegi nedvességérték
6 MODE icon	Иконка Mode (Режим)	Ikona Mode (Režim)	Modus-Symbol	Icono de modalidad	Mode (Mód) ikon
7 DENSITY button	Бутон DENSITY (Плътност)	Tlačítko DENSITY (Hustota)	DENSITY-Taste (Dichte)	Botón DENSITY (Densidad)	DENSITY (Sűrűség) gomb
8 SET button	Бутон SET (Настройка)	Tlačítko SET (Nastavit)	SET-Taste (Einstellen)	Botón SET (Establecer)	SET (Beállítás) gomb
9 HOLD button	Бутон HOLD (Задържане)	Tlačítko HOLD (Podržet)	HOLD-Taste (Behalten)	Botón HOLD (Retener)	HOLD (Tartás) gomb
10 POWER button	Бутон ЗАХРАНВАНЕ	Tlačítko NAPÁJENÍ	EIN/AUS-Taste	Botón ENCENDER	FŐKAPCSOLÓ gomb
11 MODE button	Бутон MODE (Режими)	Tlačítko MODE (Režim)	MODE-Taste (Modus)	Botón MODE (Modo)	MODE (Mód) gomb
12 Sensor	Сензор	Senzor	Sensor	Sensor	Érzékelő
13 Battery compartment	Отделение за батериите	Příhrádka pro baterii	Batteriefach	Compartimento de la pila	Elemtartó rekesz

	IT	PL	PT	RU	TR
1	Indicatore di batteria scarica	Wskaźnik stanu baterii	Indicador de pilha fraca	индикатор заряда батареи	Düşük pil göstergesi
2	Scala dell'umidità	Skala wilgotności	Escala de humidade	Шкала влажности	Nem dedektörü
3	Indicatore densità del legno	Wskaźnik gęstości drewna	Indicação de densidade da madeira	Плотность древесины	Ahşap yoğunluğu göstergesi
4	Icona HOLD (Ferma)	Ikona HOLD (Wstrzymanie)	Ícone HOLD (Manter)	Иконка HOLD (Фиксация значения)	HOLD (Beklet) simgesi
5	Valore di umidità corrente	Bieżąca wartość wilgotności	Valor de humidade atual	Текущее значение влажности	Mevcut nem değeri
6	Icona modalità	Ikona trybu pracy	Ícone de modo	Иконка режима	Mode (Mod) simgesi
7	Tasto DENSITY (Densità)	Przycisk DENSITY (Gęstość)	Botão DENSITY (Densidade)	Кнопка DENSITY (Плотность)	DENSITY (Yoğunluk) düğmesi
8	Tasto SET (Imposta)	Przycisk SET (Ustaw)	Botão SET (Definir)	Кнопка SET (Настройка)	SET (Ayarla) düğmesi
9	Tasto HOLD (Ferma)	Przycisk PULL (Wstrzymaj)	Botão HOLD (Manter)	Кнопка HOLD (Фиксация значения)	HOLD (Beklet) düğmesi
10	Tasto ON/OFF	Przycisk ZASILANIE	Botão LIGAR/ DESLIGAR	Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.	GÜÇ düğmesi
11	Tasto MODE (Modalità)	Przycisk MODE (Tryb)	Botão MODE (Modo)	Кнопка MODE (Режим)	MODE (Mod) düğmesi
12	Sensore	Czujnik	Sensor	Датчик	Sensör
13	Scomparto batterie	Komora baterii	Compartimento das pilhas	Батарейный отсек	Pil bölmesi

