



	EN	BG	CZ	DE	ES	HU
1	SETTING/ CALIBRATION button	БутонSETTING/ CALIBRATION (Настройка/ Калибриране)	Tlačítko SETTING/ CALIBRATION (Nastavení/ Kalibrace)	TasteSETTING/ CALIBRATION (Einstellungen/ Kalibrierung)	BotónSETTING/ CALIBRATION (Ajuste/Calibración)	SETTING/ CALIBRATION (Beállítás/Kalibrálás) gomb
2	MEMORY/ROTATION button	ДУИОНМЕМОРИА/ РОТАЦИЯ (Памет/ Завъртане)	Tlačítko MEMORY/ ROTATION (Paměť/ Otočení)	TasteMEMORY/ ROTATION (Speicher/ Rotation)	BotónMEMORY/ ROTATION (Memoria/ Rotación)	MEMORY/ROTATION (Memória/Forгатás) gomb
3	UNITSWITCH/UP button	БутонUNITSWITCH/ UP (Превключвател на единиците/ Нагоре)	Tlačítko UNIT SWITCH/UP (Spínač jednotky/Nahoru)	TasteUNITSWITCH/ UP (Einheit wechseln/Nach oben)	BotónUNITSWITCH/ UP (Cambio de unidad/Arriba)	UNITSWITCH/UP (Eszközváltás/Fel) gomb
4	ZERO/DOWN button	ДУИОНЗЕРО/ DOWN (Нулиране/Надолу)	Tlačítko ZERO/ DOWN (Nula/Dolů)	TasteZERO/DOWN (Null/Nach unten)	BotónZERO/DOWN (Cero/Abajo)	ZERO/DOWN (Nulla/Le) gomb
5	Thickness value	Стойностна	Hodnota tloušťky Vastagságetek	Dickenwert дебелината	Valor de grosor	
6	History record	Хронологичен запис	Záznam historie	Verlaufsdaten	Registro de historial	Előzmény- nyilvántartás
7	Low battery indicator	индикатор за изтощена батерия	Indikátor vybité baterie	Anzeige für geringen Ladestand	Indicador de batería baja	Alacsony töltésszint- jelző
8	Battery compartment	Батерийно отделение	Prostor pro baterie	Batterie fach	Compartimento para pilas	Elem- tartó rekesz

	IT	PL	PT	RU	TR
1	Pulsante SETTING/ CALIBRATION (Impostazioni/ Calibrazione)	Przycisk SETTING/ CALIBRATION (Ustawienie/ Kalibracja)	Botão SETTING/ CALIBRATION (Definição/ Calibração)	Кнопка НАСТРОЙКА/ КАЛИБРОВКА	SETTING/ CALIBRATION (Ayar/Kalibrasyon) düğmesi
2	Pulsante MEMORY/ ROTATION (Memoria/ Rotazione)	Przycisk MEMORY/ ROTATION (Pamięć/ Obrót)	Botão MEMORY/ ROTATION (Memória/ Rotação)	Кнопка ИСТОРИЯ/ ПОВОРОТ	MEMORY/ROTATION (Bellek/Döndürme) düğmesi
3	Pulsante UNIT SWITCH/UP (Cambia unità/Su)	Przycisk UNIT SWITCH/UP (Zmiana jednostek/Wgórę)	Botão UNITSWITCH/ UP (Alterar unidade/ Para cima)	Кнопка ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ/ ВВЕРХ	UNITSWITCH/UP (Birim Değiştirme/ Yukarı) düğmesi
4	Pulsante ZERO/ DOWN (Zero/Giù)	Przycisk ZERO/ DOWN (Zerowanie/ Wdół)	Botão ZERO/DOWN (Zero/Para baixo)	Кнопка НОЛЬ/ ВНИЗ	ZERO/DOWN (Sıfır/ Aşağı) düğmesi
5	Valore spessore	Wartość grubości	Valor de espessura	Значение толщины	Kalınlık değeri
6	Cronologia measure	Rejestrowanie danych historycznych	Registro de histórico	История значений	Geçmiş kayıtları
7	Indicatore di batteria scarica	Wskaźnik stanu baterii	Indicador de pilha fraca	Индикатор низкого заряда батареи	Düşük pil göstergesi
8	Comparto batterie	Komora baterii	Compartimento das pilhas	Батерейный отсек	Pilbölmesi

