

	Винт
2	Крышка
3	Выключатель
4	Винт
5	П рижимная
6	Катушка индуктивная
7	Корпус рубанка
8	Муфта кабеля электропитания
9	Кабель электропитания
10	Пружина
1	Обод
12	Упор
13	Подошва ижняя задняя
14	Винт
15	Винт
16	Винт
17	Крышка ременной передачи
18	Ремень приводной поликлиновой
19	Шкив ведущий
20	Винт
2	Крышка
22	Винт
23	Корпус подшипников
24	Подшипник
25	Ротор в сборе
26	Обойма
27	Винт
28	Статор в сборе
29	Конденсатор
30	Щеткодержатель
3	Щетка угольная
32	Винт
33	Клавиша
34	Пружина
35	Патрубок выводной пылесборный
36	Винт
37	Крышка защитная
38	Винт

39	Крышка одвижная защитная
40	Пружина
4	Подшипник
42	Барaban ожевой в сборе
43	Подшипник
44	Винт
45	Шкив вв домый
46	Гайка
47	Стойка
48	Пружина
49	Фиксатор
50	Ограничитель глубины выборки
5	Втулка
52	Фиксатор
53	Винт
54	Рукоятка
55	Крышка рукоятки
56	Пружина
57	Шарик стальной
58	Штифт
59	Накладка
60	Ручка регулятора глубины стро-
6	Втулка шестигранная
62	Крышка рукоятки
63	Крышка подшипника
64	Упор параллельный
65	Гайка
66	Винт
67	Стойка
68	Втулка
69	Фиксатор
70	Винт
7	Ось
72	Пружина
73	Ограждение ащитное ножевого барабана
74	Кольцо стопорное быстросъемное
75	Стойка

