



| | |
|----|----------------------------------------|
| 1 | Панель задняя |
| 2 | Решетка |
| 3 | Выключатель 40А/250V |
| 4 | Кабель электропитания |
| 5 | Вентилятор 9225DC24V |
| 6 | Радиатор IGBT KT-SRQ-003 |
| 7 | Радиатор IGBT KT-SRQ-004 |
| 8 | Дисплей JSD5135N |
| 9 | Индикатор сети |
| 10 | Индикатор перегрева |
| 11 | Ручка |
| 12 | Панель передняя |
| 13 | Кожух |
| 14 | Плата KT-HYB-006 |
| 15 | Панель KT-HL-001 |
| 16 | Радиатор выпрямительный KT-SRQ-005 |
| 17 | Шина KT-LT-003 |
| 18 | Клемма силовая положительная DKJ/10-25 |
| 19 | Клемма силовая отрицательная DKJ/10-25 |
| 20 | Конденсатор 1000UF/400V |
| 21 | Плата BT-11-BZK-001-A2 |
| 22 | Плата питания BT-11-BSP-001-A0 |
| 23 | Панель управления BT-11-BCL-001-A0 |
| 24 | Рама |
| 25 | Шина KT-TP-003 |