



1	Болт М6 × 15
2	Шайба
3	Фланец
4	Диск пильный
5	Фланец
6	Винт М3 × 8
7	Фланец
8	Кожух нижний
9	Подшипник
10	Винт М5 × 10
11	Корпус подшипника
12	Шпindelь
13	Колесо зубчатое
13.1	Шестерня в сборе
14	Втулка
15	Пружина
16	Кожух
17	Винт М5 × 15
18	Табличка
19	Втулка
20	Винт М5 × 10
21	Винт М6 × 25
22	Заклепка
23	Кронштейн
24	Болт М8 × 40
25	Винт М4 × 15
26	Ручка
27	Шайба
28	Пружина
29	Фиксатор
30	Шайба 6

31	Заклепка
32	Гайка М6
33	Планка
34	Винт М6 × 80
35	Шестерня
36	Электродвигатель
36.1	Электродвигатель в сборе
37	Корпус (левая часть)
38	Кольцо
39	Пружина
40	Ось
41	Кнопка
42	Штифт
43	Переходник левый
44	Штифт
45	Переключатель
46	Выключатель
47	Колодка
48	Переходник правый
49	Корпус (правая часть)
50	Табличка
51	Винт
52	Винт М4 × 50
53	Ключ шестигранный
54	Крышка
55	Упор параллельный
56	Батарея аккумуляторная
57	Шайба

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Примечание: в комплектность пилы циркулярной аккумуляторной CS18CD-165-OFA, артикул 3 11 01 091, зарядное устройство и батарея аккумуляторная (поз. 56) не входят.