

ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

1	Патронный ключ	27	Резиновый штифт
2а	Винт с плоской головкой	28	Саморез с плоской головкой ST5, 55 шт.
2	Зажимной патрон	29	Перегораживающая пластина
3	Ходовой винт	30	Статор в сборе
4	Плоский ключ 5 × 9	31	Курковый переключатель
5	Сепаратор подшипника	32	Левая половинка ручки
6	Шариковый подшипник 6202VV	33	Саморез с плоской головкой ST4, 22 шт.
7	Крышка корпуса редуктора	34	Конденсатор
8	Игольчатый подшипник BK0609	35	Саморез с плоской головкой ST4.8, 25 шт.
9	Волоконная прокладка	36	Правая половинка ручки
10	Шестерня	37	Саморез с плоской головкой ST4.2, 15 шт.
11	Вал трансмиссии	38	Эластичная муфта
12	Шариковый подшипник 626ZZ	39	Защита шнура
13	Резиновый штифт (4,5 × 5,5)	40	Шнур
14	Корпус редуктора	42	Корпус двигателя
15	Саморез с плоской головкой ST5, 35 шт.	43	Держатель угольной щетки
16	Разделительное кольцо 15,3 × 20 × 9,4	44	Паспортная табличка
17	Зубчатое колесо	45	Угольная щетка
18	Стопорное кольцо для вала 14	46	Колпачок щеткодержателя
19	Игольчатый подшипник BK0810	47	Вспомогательная ручка
22	Шариковый подшипник 608VV	48	Набор деталей ручки
23	Изолирующая шайба	49	Набор деталей ручки
24	Якорь в сборе	50	Саморез с плоской головкой ST4, 22 шт.
25	Пылезащитное уплотнение	51	Клеммный блок
26	Шариковый подшипник 608VV	52	Стальной шарик 3

