



ПОЯСНЕНИЯ К ЧЕРТЕЖУ ОБЩЕГО ВИДА

1	Внешний фланец	26	Винты с потайной головкой М4×10
2	Внутренний фланец	27	Якори
3	Защитный кожух (быстросменный)	28	Изоляционная шайба
4	Приводной шпindelь	29	Радиальный подшипник 607
5	Пылезащитная крышка	30	Крышка подшипника
6	Винт с потайной головкой (с пружинной шайбой)	31	Дефлекторная пластина
7	Крышка редуктора	32	Резиновая колонка (Ø4.5×11.5)
8	Уплотнительное кольцо для крышки	33	Узел статора
9	Подшипник 6201-2RSF	34	Корпус мотора
10	Замковое кольцо для отверстия 34	35	Винт с потайной головкой ST3.5×8
11	Большая спиральная коническая шестерня	36	Угольная щетка (автоматическая остановка)
12	Игольчатый подшипник НК0810	37	Плоская спиральная пружина
13	Винт с потайной головкой ST4.2×19	38	Узел щеткодержателя
14	Гайка с блокировкой	39	Выключатель
15	Пружина авто-блокировки	40	Крышка выключателя
16	Замковый штифт	41	Задняя крышка
17	Уплотнительное кольцо	42	Винт с потайной головкой ST4.2×15
18	Корпус редуктора	43	Винт с потайной головкой ST4.2×15
19	Ватный фильтр	44	Устройство для снятия нагрузки
20	Шестигранная гайка М6	45	Узел курка
21	Приводная спиральная коническая шестерня/9Т	46	Защитный кожух шнура
22	Шайба (7×18.3×0.2)	47	Шнур питания
23	Подшипник 608-2RS	861	Вспомогательная ручка
24	Шайба (8.2×14.4×0.3)	862	Ключ
25	Удерживатель подшипника 608		