



EN	BG	CZ	DE	ES	HU
1 LED indicator	Светодиоден индикатор	LED indikátor	LED-Anzeige	Indicador LED	LED visszajelző
2 LCD screen	Течнокристален дисплей	LCD displej	LCD-Display	Pantalla LCD	LCD-kijelző
3 Flashlight button	Бутон на фенерчето	Tlačítko záblesku	Taschenlampen-Taste	Botón de la linterna	Zseblámpa gomb
4 Left button	Бутон Наляво	Tlačítko Vlevo	Links-Taste	Botón Izquierda	Bal gomb
5 Power button	Бутон за сохранване	Tlačítko Napájení	Ein-/Aus-Taste	Botón de encendido/apagado	Főkapcsoló gomb
6 OK button	Бутон ОК	Tlačítko OK	OK-Taste	Botón OK	OK gomb
7 Right button	Бутон Надясно	Tlačítko Doprava	Rechts-Taste	Botón Derecha	Jobb gomb
8 Buzzer	Зумер	Bzučák	Summer	Zumbador	Hangjelzés
9 Gooseneck	Гъвкава сонда	Husí krk	Schwanenhals	Cuello	Gégecső
10 Sensor	Сензор	Senzor	Sensor	Sensor	Érzékelő
11 Flashlight	Фенерче	Svítilna	Taschenlampe	Linterna	Zseblámpa
12 Type-C USB slot	USB порт Type-C	Slot USB typu C	USB-Anschluss Typ C	Puerto USB de tipo C	USB-C foglalat

IT	PL	PT	RU	TR
1 Indicatore LED	Wskaźnik LED	Indicador LED	Светодиодный индикатор	LED gösterge
2 Schermo LDC	Wyświetlacz LCD	Visor LCD	ЖК-экран	LCD ekran
3 Pulsante torcia elettrica	Przycisk latarki	Botão da lanterna	Кнопка включения фонарика	El feneri düğmesi
4 Pulsante Sinistra	Przycisk W lewo	Botão Para a esquerda	Кнопка «Влево»	Sol düğmesi
5 Pulsante di alimentazione	Przycisk zasilania	Botão de ligar/desligar	Кнопка питания	Güç düğmesi
6 Pulsante OK	Przycisk OK	Botão OK	Кнопка ОК	OK düğmesi
7 Pulsante Destra	Przycisk W prawo	Botão Para a direita	Кнопка «Вправо»	Sağ düğmesi
8 Cicalino	Brzęczyk	Campinha	Зуммер	Sesli ikaz
9 Collo d'oca	Gęsia szyja	Pescoço de ganso	Удлинитель типа «гусиная шея»	Kaz boynu
10 Sensore	Czujnik	Sensor	Сенсор	Sensör
11 Torcia	Latarka	Lanterna	Фонарик	El feneri
12 Porta USB Tipo-C	Gniazdo USB typu C	Ranhura USB tipo C	USB-разъем Type-C	Type-C USB yuvası