



EN	BG	CZ	DE	ES
1 Laser emitter	Лазерен излъчвател	Laserový zářič	Laser-Sender	Emisor láser
2 Laser receiver	Лазерен приемник	Laserový přijímač	Laser-Empfänger	Receptor láser
3 LCD screen	Течнокристален дисплей	LCD obrazovka	LCD-Display	Pantalla LCD
4 Bubble level	Нивелир с мехурче	Bublinková vodováha	Wasserwaage	Nivel de burbuja
5 <b>POWER ON/MEASURE</b> button	Бутон <b>ЗАХРАНВАНЕ/ ИЗМЕРВАНЕ</b>	Тlačítko <b>NAPÁJENÍ/ MĚŘENÍ</b>	<b>EIN/AUS/MESSEN</b> -Taste	Botón <b>ENCENDER/ MEDIR</b>
6 <b>FUNCTION</b> button	Бутон <b>ФУНКЦИЯ</b>	Тlačítko <b>FUNKCE</b>	<b>FUNKTION</b> -Taste	Botón <b>FUNCIÓN</b>
7 <b>CLEAR/OFF</b> button	Бутон <b>ИЗЧИСТВАНЕ/ ИЗКЛ</b>	Тlačítko <b>ZRUŠENÍ/ VYPNUTÍ</b>	<b>LÖSCHEN/ AUS</b> -Taste	Botón <b>BORRAR/ APAGAR</b>
8 Bubble level	Нивелир с мехурче	Bublinková vodováha	Wasserwaage	Nivel de burbuja
9 <b>+/- / HISTORY RECORDS</b> button	Бутон <b>+/- / ХРОНОЛОГИЧНИ ЗАПИСИ</b>	Тlačítko <b>+/- / ZÁZNAMY HISTORIE</b>	<b>+/- / VERLAUFSDATEN-</b> Taste	Botón <b>+/- / REGISTRO HISTÓRICO</b>
10 <b>REFERENCE SWITCH</b> button	Бутон <b>ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ НА РЕФЕРЕНТНАТА ТОЧКА</b>	Тlačítko <b>REFERENČNÍ SPÍNAČ</b>	<b>REFERENZ WECHSELN-</b> Taste	Botón <b>CAMBIO DE REFERENCIA</b>
11 Battery compartment	Отделение за батериите	Příhrádka pro baterii	Batteriefach	Compartimento de la pila

	HU	IT	PL	PT	RU	TR
1	Lézeradó	Trasmittitore laser	Emiter laserowy	Emissor laser	Лазерный передатчик	Lazer vericisi
2	Lézervevő	Ricevitore laser	Odbiornik laserowy	Recetor laser	Лазерный приемник	Lazer alicisi
3	LCD-kijelző	Schermo LCD	Wyświetlacz LCD	Ecrã LCD	ЖК-экран	LCD ekran
4	Vízmérték	Livella a bolla	Poziomica pęcherzykowa	Nível de bolha de ar	Пузырьковый уровень	Su terazisi
5	<b>FŐKAPCSOLÓ/ MÉRÉS</b> gomb	Pulsante <b>POWER/ MISURAZIONE</b>	Przycisk <b>ZASILANIE/POMIAR</b>	Botão <b>LIGAR/MEDIR</b>	Кнопка <b>ВКЛЮЧЕНИЯ/ ИЗМЕРЕНИЯ</b>	<b>GÜÇ/ÖLÇÜM</b> düğmesi
6	<b>FUNKCIÓ</b> gomb	Pulsante <b>FUNZIONE</b>	Przycisk <b>FUNKCJA</b>	Botão <b>FUNÇÃO</b>	Кнопка <b>ФУНКЦИЯ</b>	<b>İŞLEV</b> düğmesi
7	<b>TÖRLÉS/KILÉPÉS/ KIKAPCSOLÁS</b> gomb	Pulsante <b>ANNULLA/ESCI/ SPEGNIMENTO</b>	Przycisk <b>CZYSZCZENIE DANYCH/WYJŚCIE/ WYŁĄCZANIE</b>	Botão <b>LIMPAR/ SAIR/DESLIGAR</b>	Кнопка <b>ОЧИСТИТЬ/ ВЫХОД/ВЫКЛ</b>	<b>TEMİZLE/ÇIK/ KAPAT</b> düğmesi
8	Vízmérték	Livella a bolla	Poziomica pęcherzykowa	Nível de bolha de ar	Пузырьковый уровень	Su terazisi
9	<b>+/- / ELŐZMÉNYEK</b> gomb	Pulsante <b>+/- / CRONOLOGIA MISURE</b>	Przycisk <b>+/- / DANE HISTORYCZNE</b>	Botão <b>+/- / HISTÓRICO DE LEITURAS</b>	Кнопка <b>+/- / ИСТОРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ</b>	<b>+/- / GEÇMİŞ KAYITLAR</b> düğmesi
10	<b>REFEREN- CIAKAPCSOL</b> gomb	Pulsante <b>CAMBIO RIFERIMENTO</b>	Przycisk <b>ZMIANA WARTOŚCI ODNIESIENIA</b>	Botão <b>ALTERAR REFERÊNCIA</b>	Кнопка <b>ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ТОЧКИ ОТСЧЕТА</b>	<b>REFERANS DEĞİŞTİRME</b> düğmesi
11	Elemtartó rekesz	Scoparto batterie	Komora baterii	Compartimento das pilhas	Батарейный отсек	Pil bölmesi