



EN	BG	CZ	DE	ES	HU
Parts overview	Преглед на частите	Přehled dílů	Teileübersicht	Resumen de piezas	Az alkatrészek áttekintése
1 Unit measurements switch button	Бутон за превключване на мерните единици	Tlačítko přepínače jednotek měření	Taste zum Wechseln der Maßeinheit	Botón de cambio de la unidad de medida	Mértékegység váltógomb
2 Power/measure button	Бутон захранване/измерване	Tlačítko napájení/měření	Ein/aus/messen-Taste	Botón encender/medir	Főkapcsoló/mérés gomb
3 LCD screen	Екран с течнокристален дисплей	LCD obrazovka	LCD-Display	Pantalla LCD	LCD-kijelző
4 USB port (not shown)	USB порт (не е показан)	Port USB (není zobrazen)	USB-Anschluss (nicht abgebildet)	Puerto USB (no se muestra)	USB-port (nem látható)
5 Laser receiver	Лазерен приемник	Laserový přijímač	Laser-Empfänger	Receptor láser	Lézervevő
6 Laser emitter	Лазерен излъчвател	Laserový zářič	Laser-Sender	Emisor láser	Lézeradó
7 Strap mount	Щипка за закачане на колан	Úchyt na poutko	Gürtelhaken	Soporte de correa	Rögzítőpánt
8 Magnet hook	Магнитна кука	Magnetický háček	Magnethaken	Gancho magnético	Mágneses horog
9 Tape locking button	Бутон за фиксиране на лентата	Tlačítko pro uzamčení pásky	Taste zur Arretierung des Messbandes	Botón de bloqueo de cinta	Szalagrögzítő-gomb

IT	PL	PT	RU	TR
Panoramica dei componenti	Przegląd elementów	Descrição geral das peças	Описание прибора	Parçalara genel bakış
1 Pulsante per cambio unità di misurazione	Przycisk zmiany jednostek miary	Botão de alternância entre unidades de medida	Кнопка переключения единиц измерения	Birim ölçümleri değiştirme düğmesi
2 Pulsante power/misurazione	Przycisk zasilania/pomiaru	Botão ligar/medir	Кнопка вкл./выкл./измерения	Güç/ölçüm düğmesi
3 Schermo LCD	Wyświetlacz LCD	Ecrã LCD	ЖК-экран	LCD ekran
4 Porta USB (non visualizzata)	Gniazdo USB (nie pokazano)	Porta USB (não apresentada)	USB-разъем (не показан)	USB bağlantı noktası (gösterilmiyor)
5 Ricevitore laser	Odbiornik laserowy	Recetor laser	Лазерный приемник	Lazer alıcısı
6 Trasmettitore laser	Emiter laserowy	Emissor laser	Лазерный передатчик	Lazer vericisi
7 Supporto per cinturino	Mocowanie paska	Suporte de alça	Крепление для ремешка	Kayış bağlantısı
8 Gancio magnetico	Zaczep magnetyczny	Gancho magnético	Магнитный зацеп	Mıknatıslı kanca
9 Pulsante blocco nastro	Przycisk blokady taśmy	Bloqueio da fita métrica	Кнопка блокировки ленты	Şerit kilitleme düğmesi



EN	BG	CZ	DE	ES	HU
Screen interface	Екранния интерфейс	Rozhraní obrazovky	Bildschirm-oberfläche	Interfaz de pantalla	A képernyő kezelőfelülete
1 Reference point	Референтна точка	Referenční bod	Referenzpunkt	Punto de referencia	Referenciapont
2 First measurement value	Първа измерена стойност	První naměřená hodnota	Erster Messwert	Primer valor de medición	Első mért érték
3 Mode (distance/area/volume)	Режим (разстояние/площ/обем)	Režim (vzdálenost/plocha/objem)	Modus (Einzeldistanz/Fläche/Volumen)	Modo (distancia/área/volumen)	Mód (távolság/terület/térfogat)
4 Battery status indicator	Индикатор за състоянието на батерията	Ukazatel stavu baterie	Batterie-standsanzeige	Indicador del estado de la batería	Az akkumulátor állapotjelzője
5 Current value	Текуща стойност	Aktuální hodnota	Aktueller Wert	Valor actual	Aktuális érték

IT	PL	PT	RU	TR
Interfaccia schermo	Interfejs ekranu	Interface de ecrã	Экранный интерфейс	Ekran arayüzü
1 Punto di riferimento	Punkt odniesienia	Ponto de referência	Точка отсчета	Referans nokta
2 Primo valore di misurazione	Wartość pierwszego pomiaru	Valor da primeira medição	Значение первого замера	İlk ölçüm değeri
3 Modalità (distanza/area/volume)	Tryb (odległość/powierzchnia/objętość)	Modo (distância/área/volume)	Режим (расстояние/площадь/объем)	Mod (mesafe/akan/hacim)
4 Indicatore di stato della batteria	Wskaźnik stanu baterii	Indicador do estado da bateria	Индикатор заряда батареи	Pil durumu göstergesi
5 Valore corrente	Wartość bieżąca	Valor atual	Текущее значение	Güncel değer