



EN	BG	CZ	DE	ES
1 OK/Menu button	Бутон ОК/Меню	Tlačítko OK/Nabídka	OK/Menü-Taste	Botón OK/Menú
2 Power/Back button	Бутон Захранване/Назад	Tlačítko Napájení/Zpět	Ein/Aus/Zurücktaste	Botón Encender/Atrás
3 Left button	Бутон Наляво	Tlačítko Vlevo	Linkstaste	Botón Izquierda
4 Up button	Бутон Нагоре	Tlačítko Nahoru	Taste Nach oben	Botón Arriba
5 Down button	Бутон Надолу	Tlačítko Dolů	Taste Nach unten	Botón Abajo
6 Right button	Бутон Надясно	Tlačítko Doprava	Rechtstaste	Botón Derecha
7 Thermometer lens	Леща на термометъра	Čočka teploměru	Thermometerlinse	Lente del termómetro
8 IR sensor	ИЧ сензор	Infračervený senzor	IR-Sensor	Sensor de infrarrojos
9 Shot button	Бутон Заснемане	Tlačítko Snímek	Auslöser-Taste	Botón Disparar
10 Type-C USB slot	Слот за USB Type-C	Slot pro kartu USB Type-C	Typ C USB-Buchse	Puerto USB de tipo C

	HU	IT	PL	PT	RU	TR
1	OK/Menü gomb	Pulsante OK/Menù	Przycisk OK/Menu	Botão OK/Menu	Кнопка «OK/Меню»	OK/Menü düğmesi
2	Főkapcsoló/Vissza gomb	Pulsante On/Off/Indietro	Przycisk Zasilanie/Wstecz	Botão Ligar/Desligar/Retroceder	Кнопка «Вкл./Выкл./Назад»	Güç/Geri düğmesi
3	Bal gomb	Pulsante Sinistra	Przycisk W lewo	Botão Para a esquerda	Кнопка «Влево»	Sol düğmesi
4	Fel gomb	Pulsante Su	Przycisk W górę	Botão Para cima	Кнопка «Вверх»	Yukarı düğmesi
5	Le gomb	Pulsante Giù	Przycisk W dół	Botão Para baixo	Кнопка «Вниз»	Aşağı düğmesi
6	Jobb gomb	Pulsante Destra	Przycisk W prawo	Botão Para a direita	Кнопка «Вправо»	Sağ düğmesi
7	Hőmérő lencse	Lente del termometro	Soczewka termometru	Thermometer lens	Объектив термометра	Termometre merceği
8	Infravörös érzékelő	Sensore IR	Czujnik podczerwieni	Sensor de IV	Инфракрасный сенсор	Kızılötesi sensörü
9	Felvétel gomb	Pulsante Otturatore	Przycisk migawki	Botão Obturador	Кнопка спуска затвора	Çekim düğmesi
10	Type-C USB-foglalat	Slot per USB Tipo-C	Gniazdo USB-C	Porta USB tipo C	USB Type-C разъем	Type-C USB bağlantı noktası